



**Vertimas Originalus darbo vadovas
Komunalinių nuotekų dumblo džiovinimo įrenginys**

14. Skyrius

Nusidėvinčios ir atsarginės dalys

TURINYS

14.	Nusidėvinčios ir atsarginės dalys	4
14.1	Nusidėvinčios dalys	4
14.2	Atsarginės dalys	4

14. Nusidėvinčios ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalias atsargines, nusidėvinčias ir komplektuojančias dalis, kadangi jos yra specialiai pritaikytos šiai mašinai. Dalys gautos iš kitų gamintojų negarantuojamos, kadangi jų konstrukcija ir pagaminimas nėra aiškios tikslinės paskirties bei neužtikrina atitinkamų saugos reikalavimų.

Dalys ir specialioji įranga, pateiktos ne iš bendrovės Sülzle Klein, nėra bendrovės Sülzle Klein leistinos naudoti šioje mašinoje.

14.1 Nusidėvinčios dalys

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi nusidėvinčioms dalims, kurios natūraliai dyla eksploatacijos metu. Šiai grupei priskiriamos dalys, kurios savo funkcine paskirtimi darbo metu patiria padidintą dėvėjimąsi, pvz. besisukančios įrenginio dalys, šarnyrų, velenų ir reduktoriaus sandarinimo elementai, tinklinės juostos, grandikliai, sandarinimo juostos ir kt. Nusidėvėjimo lygis labai stipriai priklauso nuo įrenginio panaudojimo sąlygų, eigos trukmės bei techninės priežiūros.

Jeigu į įrenginį patiekiami abrazyvinių medžiagų turintys teršalai (ypač pramoninio dumblo atveju), atitinkamai žymiai sutrumpėja nusidėvinčių dalių darbo resursas. Abrazyvinį poveikį patiriančioms įrenginio montavimo dalims nėra jokių garantijų.

14.2 Atsarginės dalys

Pateikiant atsarginių dalių užsakymą būtina nurodyti šiuos duomenis:

- Mašinos tipas
- Modifikacija
- Užsakymo numeris = mašinos numeris
- Pagaminimo metai
- Atitinkamos elektrinės montavimo dalies darbinė įtampa
- Užsakymo numeris pagal atsarginių dalių katalogą (pateiktas priede)
- Pageidaujamas dalių skaičius
- Tiekimo adresas
- Tiekimo data