

išjungėjai, neatidaromi, nedemontuojami ir nekeičiami.

5.0 Avarijos

- 5.1 Įvykus avarijai, gaisrui ar sprogimui, nedelsiant uždaryti pagrindinę dujų uždarymo sklendę.
- 5.2 Išjungti pagrindinį automata.
- 5.3 Esant gaisrui, gesinti jį smėliu ar su sauso gesinimo gesintuvu.
- 5.4 Užuodžius dujų kvapą, nedelsiant pranešti apie tai vietiniam dujų ūkį aptarnaujančiam personalui, dujų įrangos gamintojui. Uždaryti visus dujų tiekimo vožtuvus, išvėdinti patalpas. Vengti atviros ugnies ar kibirkšties iš sirenų, skambučių ar elektrinių išjungėjų!

6.0 Aptarnavimas ir servisas

- 6.1 Pagal DIN 4756 reikalavimus įrenginiai vieną kartą metuose turi būti tikrinami, kaip jie veikia, ar nekelia triukšmo, yra sandarūs ir kaip juose sudega kuras. Jei kyla kokios nors problemos, informuojamas operatorius ir nedelsiant remontuojamos ar keičiamos sugedusios dalys.
- 6.2 Daugelis montavimo firmų atlieka tokius darbus. Yra platus serviso tinklas daugelyje šalių.
- 6.3 Kai atliekami tokie darbai, atkreipkite dėmesį į elektrines schemas ir specialias eksploataavimo instrukcijas.

Dėmesio: Eksploatavimo ir montažo vadovas yra pateiktas toliau.