Informacinių signalų sąrašas

Eil. Nr.	Pastotės pavadinimas	Įtampa (kV)	Prijunginys / įrenginys	Teleinformacijos signalo pavadinimas	ASDU tipas *	Būsena				Normali būsena	Aliarmo tipas(1)	DMS Tipas Filtras	Pastabos
						0	01 (0)	10 (1)	11				
Transformatorius (T-X)													
1	Danės TP	110	TX-NŽ	Neutralės įžeminklis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-		
2	Danės TP	110	T-X	Neutralės įžemiklio valdymas	M_SP_TB_1		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	550	Valdymo raktai	
3	Danės TP	110	T-X	Diferencinė apsauga	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	582	Apsaugos II	
4	Danės TP	110	T-X	Diferencinės apsaugos raktas	M_SP_TB_1		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	550	Valdymo raktai	
5	Danės TP	110	T-X	MSA	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
6	Danės TP	110	T-X	Atkirta	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
7	Danės TP	110	T-X	MSA greitinimas	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
8	Danės TP	110	T-X	NA	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Įjungtas	585	Dalinimo automatika	
9	Danės TP	110	T-X	NAKĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė	-	Norma	585	Dalinimo automatika	
10	Danės TP	110	T-X	NA rakto padėtis	M_SP_TB_1		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	505	Kiti raktai	
11	Danės TP	110	T-X	Valdymo ir RAA grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
12	Danės TP	110	T-X	Technologinių apsaugų maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
13	Danės TP	110	T-X	Neutralės įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
14	Danės TP	110	T-X	Išjungtas nuo įvadų JRĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė	-	Norma	581	Apsaugos I	
15	Danės TP	110	T-X	Perkrova pagal srovę	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
16	Danės TP	110	T-X	Dujų apsauga į išjungimą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	582	Apsaugos II	
17	Danės TP	110	T-X	Dujų apsaugos išjungimo poveikis į signalą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	582	Apsaugos II	
18	Danės TP	110	T-X	Dujų apsauga į signalą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
19	Danės TP	110	T-X	Dujų apsaugos raktas	M_SP_TB_1		Į išjungimą	Į signalą		Į išjungimą	550	Valdymo raktai	
20	Danės TP	110	T-X	Apsauginis vožtuvas į išjungimą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
21	Danės TP	110	T-X	AĮR dujų apsauga į išjungimą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
22	Danės TP	110	T-X	Aukšta alyvos temperatūra į signalą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
23	Danės TP	110	T-X	Aukšta alyvos temperatūra į išjungimą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
24	Danės TP	110	T-X	Aukšta apvijų temperatūra į signalą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	582	Apsaugos II	
25	Danės TP	110	T-X	Aukšta apvijų temperatūra į išjungimą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
26	Danės TP	110	T-X	Aušinimo grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
27	Danės TP	110	T-X	Aušinimo veikimo režimas	M_SP_TB_1		Automatinis	Rankinis		Automatinis	550	Valdymo raktai	
28	Danės TP	110	T-X	Žemas/Aukštas alyvos lygis į signalą (trans., AĮR)	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
29	Danės TP	110	T-X	AĮR valdiklio valdymas	M_SP_TB_1		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	550	Valdymo raktai	
30	Danės TP	110	T-X	AĮR veikimo režimas	M_SP_TB_1		Automatinis	Rankinis		Automatinis	550	Valdymo raktai	
31	Danės TP	110	T-X	AĮR valdiklio būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
32	Danės TP	110	T-X	AĮR blokavimas	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė	-	Norma	584	Grandinės II	
33	Danės TP	110	T-X	ĮR pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
34	Danės TP	110	T-X	ĮR pavaros valdymas	M_SP_TB_1		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	550	Valdymo raktai	
35	Danės TP	110	T-X	MSA srovės grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
36	Danės TP	110	T-X	MSA relės valdymo režimas	M_SP_TB_1		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	550	Valdymo raktai	
37	Danės TP	110	T-X	MSA apsaugos relės būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
38	Danės TP	110	T-X	TSPĮ ryšys su MSA	M_SP_TB_1		Yra	Nėra		Yra	591	Ryšys	
39	Danės TP	110	T-X	Ryšio su MSA RAA vieno iš žiedų būsena	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
40	Danės TP	110	T-X	Avarinė MSA RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
41	Danės TP	110	T-X	Diferencinės apsaugos srovės grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
42	Danės TP	110	T-X	Diferencinės apsaugos relės būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
43	Danės TP	110	T-X	TSPĮ ryšys su diferencine apsauga	M_SP_TB_1		Yra	Nėra		Yra	591	Ryšys	
44	Danės TP	110	T-X	Ryšio su dif. RAA vieno iš žiedų būsena	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
45	Danės TP	110	T-X	Avarinė dif. RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
46	Danės TP	110	T-X	TSPĮ ryšys su AĮR valdikliu	M_SP_TB_1		Yra	Nėra		Yra	591	Ryšys	
47	Danės TP	110	T-X	Ryšio su AĮR RAA vieno iš žiedų būsena	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
Įvadinis 10 kV narvelis (T-1X.X)													
1	Danės TP	10	T-1X.X	Jungtuvas	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Įjungtas	-		
2	Danės TP	10	T-1X.X	Vežimėlis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Ištrauktas/ Išjungtas	Įstumtas/ Įjungtas	Klaida	Įstumtas/ Įjungtas	-		
3	Danės TP	10	T-1X.X-ž	Įžemiklis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-		
4	Danės TP	10	T-1X.X	Jungtuvo pavara	M_SP_TB_1		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	300	Jungtuvai	
5	Danės TP	10	T-1X.X	Jungtuvo įjungimo grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	584	Grandinės II	
6	Danės TP	10	T-1X.X	Jungtuvo išjungimo grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
7	Danės TP	10	T-1X.X	Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
8	Danės TP	10	T-1X.X	Vežimėlio/ įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
9	Danės TP	10	T-1X.X	Vežimėlio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
10	Danės TP	10	T-1X.X	Prijunginio valdymas	M_SP_TB_1		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	550	Valdymo raktai	
11	Danės TP	10	T-1X.X	Srovės grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
12	Danės TP	10	T-1X.X	MSA	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
13	Danės TP	10	T-1X.X	MSA greitinimas	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
14	Danės TP	10	T-1X.X	JRĮ būsena	M_SP_TB_1		Įjungtas	Išjungta		Įjungta	505	Kiti raktai	
15	Danės TP	10	T-1X.X	JRĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
16	Danės TP	10	T-1X.X	Išjungtas nuo 10 kV JRĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	Apjungiamas linijų ir TS JRĮ signalas
17	Danės TP	10	T-1X.X	Umin	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	582	Apsaugos II	
18	Danės TP	10	T-1X.X	Umin blokuota	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	582	Apsaugos II	
19	Danės TP	10	T-1X.X	Šynų apsauga	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
20	Danės TP	10	T-1X.X	Išjungtas nuo T-1 apsaugų	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
21	Danės TP	10	T-1X.X	Lanko apsauga	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
22	Danės TP	10	T-1X.X	Lanko apsaugos būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
23	Danės TP	10	T-1X.X	Šynų lanko apsauga	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
24	Danės TP	10	T-1X.X	Šynų lanko apsaugos būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
25	Danės TP	10	T-1X.X	SF6 dujų slėgis	M_SP_TB_1		Norma	Žemas		Norma	581	Apsaugos I	
26	Danės TP	10	T-1X.X	Nustatymų grupė	M_SP_TB_1		1	2		1	556	Nustatymų grupės	
27	Danės TP	10	T-1X.X	RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
28	Danės TP	10	T-1X.X	TSPĮ ryšys su RAA	M_SP_TB_1		Yra	Nėra		Yra	591	Ryšys	
29	Danės TP	10	T-1X.X	Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
30	Danės TP	10	T-1X.X	Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
Sekcijinis 10 kV narvelis (TS-10.XX)													
1	Danės TP	10	TS-10.XX	Jungtuvas	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-		
2	Danės TP	10	TS-10.XX	Vežimėlis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Ištrauktas/ Išjungtas	Įstumtas/ Įjungtas	Klaida	Įstumtas/ Įjungtas	-		
3	Danės TP	10	TS-10.XX-ž	Įžemiklis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-		
4	Danės TP	10	TS-10.XX	Jungtuvo pavara	M_SP_TB_1		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	300	Jungtuvai	
5	Danės TP	10	TS-10.XX	Jungtuvo įjungimo grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	584	Grandinės II	
6	Danės TP	10	TS-10.XX	Jungtuvo išjungimo grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
7	Danės TP	10	TS-10.XX	Vežimėlio/ įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
8	Danės TP	10	TS-10.XX	Vežimėlio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
9	Danės TP	10	TS-10.XX	Prijunginio valdymas	M_SP_TB_1		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	550	Valdymo raktai	
10	Danės TP	10	TS-10.XX	MSA	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
11	Danės TP	10	TS-10.XX	MSA greitinimas	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
12	Danės TP	10	TS-10.XX	Lanko apsauga	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
13	Danės TP	10	TS-10.XX	Lanko apsaugos būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
14	Danės TP	10	TS-10.XX	Išjungtas nuo 10 kV linijų JRĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
15	Danės TP	10	TS-10.XX	JRĮ būsena	M_SP_TB_1		Įjungta	Išjungta		Įjungta	505	Kiti raktai	
16	Danės TP	10	TS-10.XX	JRĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
17	Danės TP	10	TS-10.XX	Šynų apsauga	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
18	Danės TP	10	TS-10.XX	10kV ARĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	582	Apsaugos II	
19	Danės TP	10	TS-10.XX	10kV ARĮ būsena	M_SP_TB_1		Įjungta	Išjungta		Įjungtas	550	Valdymo raktai	
20	Danės TP	10	TS-10.XX	10kV ARĮ sąlygos	M_SP_TB_1		Yra	Nėra		Yra	583	Grandinės I	
21	Danės TP	10	TS-10.XX	SF6 dujų slėgis	M_SP_TB_1		Norma	Žemas		Norma	581	Apsaugos I	
22	Danės TP	10	TS-10.XX	Nustatymų grupė	M_SP_TB_1		1	2		1	556	Nustatymų grupės	
23	Danės TP	10	TS-10.XX	Elektromagnetinių blokuočių raktas	M_SP_TB_1		Išjungta	Įjungta	-	Išjungta	550	Valdymo raktai	
24	Danės TP	10	TS-10.XX	RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
25	Danės TP	10	TS-10.XX	TSPĮ ryšys su RAA	M_SP_TB_1		Yra	Nėra		Yra	591	Ryšys	
26	Danės TP	10	TS-10.XX	Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
27	Danės TP	10	TS-10.XX	Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
10 kV linijos narvelis (L-XXX)													
1	Danės TP	10	L-XXX	Jungtuvas	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Įjungtas	-		
2	Danės TP	10	L-XXX	Vežimėlis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Ištrauktas/ Išjungtas	Įstumtas/ Įjungtas	Klaida	Įstumtas/ Įjungtas	-		
3	Danės TP	10	L-XXX-ž	Įžemiklis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-		
4	Danės TP	10	L-XXX	Jungtuvo pavara	M_SP_TB_1		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	300	Jungtuvai	
5	Danės TP	10	L-XXX	Jungtuvo įjungimo grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	584	Grandinės II	
6	Danės TP	10	L-XXX	Jungtuvo išjungimo grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
7	Danės TP	10	L-XXX	Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
8	Danės TP	10	L-XXX	Vežimėlio/ įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
9	Danės TP	10	L-XXX	Vežimėlio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
10	Danės TP	10	L-XXX	Prijunginio valdymas	M_SP_TB_1		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	550	Valdymo raktai	
11	Danės TP	10	L-XXX	Srovės grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
12	Danės TP	10	L-XXX	MSA	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	Visus MSA laiptus apjungiam į vieną signalą.
13	Danės TP	10	L-XXX	MSA greitinimas	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
14	Danės TP	10	L-XXX	Atkirta	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	Visus Atkirta laiptus apjungiam į vieną signalą.
15	Danės TP	10	L-XXX	JRĮ būsena	M_SP_TB_1		Įjungta	Išjungta		Įjungta	505	Kiti raktai	
16	Danės TP	10	L-XXX	JRĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
17	Danės TP	10	L-XXX	AĮ būsena	M_SP_TB_1		Įjungta	Išjungta		Įjungta	505	Kiti raktai	
18	Danės TP	10	L-XXX	AĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	505	Kiti raktai	
19	Danės TP	10	L-XXX	Kryptinė įžemėjimo apsauga	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	510	Įžemėjimai	
20	Danės TP	10	L-XXX	Lanko apsauga	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
21	Danės TP	10	L-XXX	Lanko apsaugos būklė(2)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
22	Danės TP	10	L-XXX	SF6 dujų slėgis	M_SP_TB_1		Norma	Žemas		Norma	581	Apsaugos I	
23	Danės TP	10	L-XXX	ADN	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	585	Dalinimo automatika	Visus ADN laiptus apjungiam į vieną signalą.
24	Danės TP	10	L-XXX	DAKĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	585	Dalinimo automatika	
25	Danės TP	10	L-XXX	NA	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	585	Dalinimo automatika	Visus NA laiptus apjungiam į
26	Danės TP	10	L-XXX	NAKĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	585	Dalinimo automatika	
27	Danės TP	10	L-XXX	ADN būsena	M_SP_TB_1		Įjungta	Išjungta		Įjungta	505	Kiti raktai	
28	Danės TP	10	L-XXX	NA būsena	M_SP_TB_1		Įjungta	Išjungta		Įjungta	505	Kiti raktai	
29	Danės TP	10	L-XXX	Nustatymų grupė	M_SP_TB_1		1	2		1	556	Nustatymų grupės	
30	Danės TP	10	L-XXX	Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	

Eil. Nr.	Pastotės pavadinimas	Įtampa (kV)	Prijunginys / įrenginys	Teleinformacijos signalo pavadinimas	ASDU tipas *	Būsena				Normali būsena	Aliarmo tipas[1]	DMS Tipas Filtras	Pastabos
						0	01 (0)	10 (1)	11				
31	Danės TP	10	L-XXX	Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
32	Danės TP	10	L-XXX	RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
33	Danės TP	10	L-XXX	TSPĮ ryšys su RAA terminalu	M_SP_TB_1		Yra	Nėra		Yra	591	Ryšys	
				10 kV SRT/KRT narvelis (SRT/KRT-1X)									
1	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Jungtuvas	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Įjungtas	-		
2	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Vežimėlis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Ištrauktas/ Išjungtas	Įstumtas/ Įjungtas	Klaida	Įstumtas/ Įjungtas	-		
3	Danės TP	10	SRT/KRT-1X-ž	Įžemiklis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-		
4	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Jungtuvo pavara	M_SP_TB_1		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	300	Jungtuvai	
5	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Jungtuvo įjungimo grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	584	Grandinės II	
6	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Jungtuvo išjungimo grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
7	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
8	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Vežimėlio/ įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
9	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Vežimėlio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
10	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Prijunginio valdymas	M_SP_TB_1		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	550	Valdymo raktai	
11	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Srovės grandinės	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
12	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	MSA	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	Visus MSA laiptus apjungiam į vieną signalą.
13	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	MSA greitinimas	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
14	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Atkirta	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	Visus Atkirta laiptus apjungiam į vieną signalą.
15	Danės TP	10	SRT/KRT-X, KR-X	Technologinės apsaugos į signalą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	582	Apsaugos II	
16	Danės TP	10	SRT/KRT-X, KR-X	Technologinės apsaugos į išjungimą	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
17	Danės TP	10	SRT/KRT-X, KR-X	Žemas alyvos lygis	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	582	Apsaugos II	
18	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	JRĮ būsena	M_SP_TB_1		Įjungta	Išjungta		Įjungta	505	Kiti raktai	
19	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	JRĮ	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
20	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Kryptinė įžemėjimo apsauga	M_SP_TB_1		Nėra	Yra		Nėra	510	Įžemėjimai	
21	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Lanko apsauga	M_SP_TB_1		Norma	Suveikė		Norma	581	Apsaugos I	
22	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Lanko apsaugos būklė	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	
23	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	SF6 dujų slėgis	M_SP_TB_1		Norma	Žemas		Norma	581	Apsaugos I	
24	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
25	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
26	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX)	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	583	Grandinės I	Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
27	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	TSPĮ ryšys su RAA	M_SP_TB_1		Yra	Nėra		Yra	591	Ryšys	
				Kompensacinė ritė (KR-X)									
1	Danės TP	10	KR-X-0	Skyriklis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Įjungtas			
2	Danės TP	10	KR-X-ž	Įžemiklis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Įjungtas			
3	Danės TP	10	KR-X	KR Veikimo režimas	M_SP_TB_1	-	Automatinis	Rankinis	-	Automatinis	-		
4	Danės TP	10	KR-X	KR valdiklio valdymas	M_SP_TB_1	-	Vietinis	Nuotolinis	-	Nuotolinis	-		
5	Danės TP	10	KR-X	Valdiklio būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX)	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	Grandinės I	Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
6	Danės TP	10	KR-X	10kV tinklas	M_SP_TB_1	-	Kompensuotas	Nekompensuotas	-	Kompensuotas	586	kiti signalai	
7	Danės TP	10	KR-X	Pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX)	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	Grandinės I	
8	Danės TP	10	KR-X	KR automatinis valdymas	M_SP_TB_1		Norma	Blokuotas	-	Norma	584	Grandinės II	
9	Danės TP	10	KR-X	Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena	M_SP_TB_1		Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
10	Danės TP	10	KR-X	TSPĮ ryšys su KR valdikliu	M_SP_TB_1		Yra	Nėra		Yra	591	Ryšys	
				Kintamos srovės savųjų reikmių skydas (KSSRS)									
1	Danės TP	0,4	KSSRS	SR ARĮ būsena	M_SP_TB_1	-	Įjungta	Išjungta	-	Įjungtas	550	Valdymo raktai	
2	Danės TP	0,4	SRT-041	I š.s. įvadas[5]	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	590	S.r. signalai	
3	Danės TP	0,4	SRT-042	II š.s. įvadas[5]	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	590	S.r. signalai	
4	Danės TP	0,4	TS-04	Sekcijinis a.j.[5]	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Išjungtas	590	S.r. signalai	
5	Danės TP	0,4	KSSRS	SR ARĮ	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-	Norma	569	S.r. signalai	
6	Danės TP	0,4	KSSRS	I š.s. paskirstymo a.j.	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	569	S.r. signalai	
7	Danės TP	0,4	KSSRS	II š.s. paskirstymo a.j.	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	569	S.r. signalai	
				Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas (NSSRS)									
1	Danės TP		NSSRS	Įkroviklio Nr.1 būklė	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	569	S.r. signalai	
2	Danės TP		NSSRS	Įkroviklio Nr.2 būklė	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	569	S.r. signalai	
3	Danės TP		SF11	I š.s. įvadas[5]	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	590	S.r. signalai	
4	Danės TP		SF21	II š.s. įvadas[5]	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	590	S.r. signalai	
5	Danės TP		SF12	I š.s. baterijos įvadas[5]	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	590	S.r. signalai	
6	Danės TP		SF22	II š.s. baterijos įvadas[5]	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	590	S.r. signalai	
7	Danės TP		NSSRS	Įžemėjimo signalizacija	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-	Norma	590	S.r. signalai	
8	Danės TP		NSSRS	I š.s. paskirstymo a.j.	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	569	S.r. signalai	
9	Danės TP		NSSRS	II š.s. paskirstymo a.j.	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	590	S.r. signalai	
10	Danės TP		NSSRS	Žema įtampa	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-	Norma	590	S.r. signalai	
11	Danės TP		NSSRS	Aukšta įtampa	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-	Norma	590	S.r. signalai	
12	Danės TP		NSSRS	Baterijos saugiklis	M_SP_TB_1	-	Norma	Perdegė	-	Norma	590	S.r. signalai	
13	Danės TP		QFU11	Baterijos įvadas	M_SP_TB_1	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	590	S.r. signalai	
14	Danės TP		NSSRS	Baterijos įkrovimo grandinės	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	590	S.r. signalai	
				Kiti signalai									
1	Danės TP	10	ĮT-1X	Vežimėlis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaida	Įstumtas	-		
2	Danės TP	10	ŠX-10-ž	Įžemiklis	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-		
3	Danės TP	10	ĮT-1X	Apskaitos įtampos grandinės, a. j. (SFX)	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	Grandinės I	
4	Danės TP	10	ĮT-1X	RAA įtampos grandinės, a. j. (SFX)	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	Grandinės I	
5	Danės TP	10	ĮT-1X	3Uo įtampos grandinės, a. j. (SFX)	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	Grandinės I	
6	Danės TP	10	ĮT-1X	10 kV saugikliai	M_SP_TB_1	-	Norma	Perdegė	-	Norma	581	Apsaugos I	
7	Danės TP	10	ĮT-1X	Įžemėjimas šynose ŠX-10	M_SP_TB_1	-	Nėra	Yra	-	Nėra	510	Įžemėjimai	
8	Danės TP	10	ĮT-1X	Įtampa šynose ŠX-10	M_SP_TB_1	-	Yra	Nėra	-	Yra	581	Apsaugos I	
9	Danės TP	110	ĮT-101	110kV įtampos grandinės, a. j. (SFX)	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	Grandinės I	
10	Danės TP		Kiti	Nuotekų lygis rezervuare	M_SP_TB_1	-	Norma	Aukštas	-	Norma	586	kiti signalai	
11	Danės TP		Kiti	Nuotekų lygis valymo įrenginiuose	M_SP_TB_1		Norma	Aukštas	-	Norma	586	kiti signalai	
12	Danės TP		Kiti	AS spintų ir pavarų apšildymo a.j.	M_SP_TB_1		Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	586	kiti signalai	
13	Danės TP		Kiti	Apsauginė signalizacija	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-	Norma	592	Signalizacija	
14	Danės TP		Kiti	Apsauginės signalizacijos būsena	M_SP_TB_1	-	Įjungta	Išjungta	-	Įjungta	587	Aps. sig. būsena	
15	Danės TP		Kiti	Apsauginės signalizacijos būklė	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	588	Aps. signalizacija	
16	Danės TP		Kiti	Perimetro apsauga	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-	Norma	592	Signalizacija	
17	Danės TP		Kiti	Gaisro signalizacija	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-	Norma	592	Signalizacija	
18	Danės TP		Kiti	Gaisro signalizacijos būklė	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	588	Aps. signalizacija	
				Valdymo sistemų signalai									
1	Danės TP		TSPĮ	Ryšio būklė	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas		Norma	591	Ryšys	
2	Danės TP		TSPĮ	TSPĮ būklė	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	589	VS aliarmai	
3	Danės TP		TSPĮ	TSPĮ maitinimo grandinės, a. j (SFX)	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	Grandinės I	
4	Danės TP		TSPĮ	TSPĮ modulio būklė (X+1)	M_SP_TB_1	-	Norma	Gedimas	-	Norma	589	VS aliarmai	
5	Danės TP		TSPĮ	TSPĮ spintos durys	M_SP_TB_1	-	Uždarytos	Atidarytos	-	Uždarytos	588	Aps. signalizacija	
6	Danės TP		TSPĮ	TSPĮ maitinimas	M_SP_TB_1	-	Iš NSS1	Iš NSS2	-	Iš NSS1	584	Grandinės II	
7	Danės TP		Kiti	Ryšių spintos durys	M_SP_TB_1	-	Uždarytos	Atidarytos	-	Uždarytos	588	Aps. signalizacija	
8	Danės TP		Kiti	Ryšių spintos maitinimas	M_SP_TB_1	-	Iš NSS1	Iš NSS2	-	Iš NSS1	584	Grandinės II	
				PSO DMS -> STO DMS (ICCP protokolu)									
1	Danės TP	110kV	T-10X	T-10X	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida				
2	Danės TP	110kV	T-10X-X	T-10X-X	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida				
3	Danės TP	110kV	T-10X-Xž	T-10X-Xž	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida				
4	Danės TP	110kV	RAA	T-10X gedimas (n grupė)	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-		581	Apsaugos I	
5	Danės TP	110kV	RAA	T-10X išjungimas nuo PT RAA (n grupė)	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-		581	Apsaugos I	
				STO DMS -> PSO DMS (ICCP protokolu)									
1	Danės TP	10kV	TX-Nž	TX-Nž	M_DP_TB_1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida				
2	Danės TP	10kV	RAA	NA	M_DP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-				Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
3	Danės TP	10kV	RAA	NAKĮ	M_DP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-				Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
4	Danės TP	10kV	RAA	ADN	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-				Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
5	Danės TP	10kV	RAA	DAKĮ	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-				Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
6	Danės TP	10kV	RAA	ST RAA poveikis į T-10X išjungimą	M_SP_TB_1	-	Norma	Suveikė	-				Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.

Valdymo komandų sąrašas

Eil. Nr.	Pastotės pavadinimas	Įtampa (kV)	Prijunginys / įrenginys	Valdomas objektas	ASDU tipas	Komandos siuntimas	Komanda		Pastabos
Transformatorius (T-X)									
1	Danės TP	110	TX-Nž	Neutralės įžemiklis	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
2	Danės TP	110	T-X	AĮR veikimo režimas	C_DC_NA_1	Direct	Rankinis	Automatinis	
3	Danės TP	110	T-X	Atšakų valdymas	C_SC_NA_1	Direct		Mažinti	
4	Danės TP	110	T-X	Atšakų valdymas	C_SC_NA_1	Direct		Didinti	
5	Danės TP	110	T-X	Transformatorių AĮ būsena	C_SC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
Įvadinis 10 kV jungtuvas (T-1X)									
1	Danės TP	10	T-1X	Jungtuvas	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
2	Danės TP	10	T-1X	Vežimėlis	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
3	Danės TP	10	T-1X-ž	Įžemiklis	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
4	Danės TP	10	T-1X	Nustatymų grupė	C_SC_NA_1	Direct	1	2	
Sekcijinis 10 kV jungtuvas (TS-10.XX)									
1	Danės TP	10	TS-10.XX	Jungtuvas	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
2	Danės TP	10	TS-10.XX	Vežimėlis	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
3	Danės TP	10	TS-10.XX-1ž	Įžemiklis	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
4	Danės TP	10	TS-10.XX	Nustatymų grupė	C_SC_NA_1	Direct	1	2	
5	Danės TP	10	TS-10.XX	10kV AĮ būsena	C_SC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
10 kV linijos narvelis (L-XXX)									
1	Danės TP	10	L-XXX	Jungtuvas	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
2	Danės TP	10	L-XXX	Vežimėlis	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
3	Danės TP	10	L-XXX-ž	Įžemiklis	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
4	Danės TP	10	L-XXX	Nustatymų grupė	C_SC_NA_1	Direct	1	2	
5	Danės TP	10	L-XXX	ADN būsena	C_SC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
6	Danės TP	10	L-XXX	NA būsena	C_SC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
10 kV SRT/KRT narvelis (SRT/KRT-1X)									
1	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Jungtuvas	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
2	Danės TP	10	SRT/KRT-1X/SRT/KRT-1X-0	Vežimėlis/Skyriklis	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
3	Danės TP	10	SRT/KRT-1X-ž	Įžemiklis	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	
Kompensacinė ritė (KR-X)									
1	Danės TP	10	KR-X	KR Veikimo režimas	C_DC_NA_1	Direct	Rankinis	Automatinis	
2	Danės TP	10	KR-X	Srovė	C_SC_NA_1	Direct		Mažinti	
3	Danės TP	10	KR-X	Srovė	C_SC_NA_1	Direct		Didinti	
Kitos komandos									
1	Danės TP	-		Apsauginės signalizacijos būsena	C_DC_NA_1	Direct	Išjungti	Įjungti	

Matuojamų parametrų sąrašas

Eil. Nr.	Pastotės pavadinimas	Įtampa (kV)	Prijunginys / įrenginys	Parametras	ASDU tipas *	Matavimo vnt.	Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais**	Pastabos
Transformatorius (T-X)								
1	Danės TP	110	T-X	Atšaka	M_ME_NC_1	Nr.	1	
2	Danės TP	110	ĮT-10X	Įtampa Uab	M_ME_NC_1	kV	0,01	
3	Danės TP	110	ĮT-10X	Įtampa Ubc	M_ME_NC_1	kV	0,01	
4	Danės TP	110	ĮT-10X	Įtampa Uca	M_ME_NC_1	kV	0,01	
5	Danės TP	110	T-10X	Ia	M_ME_NC_1	A	1	
5	Danės TP	110	T-10X	Ib	M_ME_NC_1	A	1	
5	Danės TP	110	T-10X	Ic	M_ME_NC_1	A	1	
6	Danės TP	110	T-10X	Aktyvioji galia P	M_ME_NC_1	MW	0,01	
7	Danės TP	110	T-10X	Reaktyvioji galia Q	M_ME_NC_1	Mvar	0,01	
Įvadinis 10 kV narvelis (T-1X)								
1	Danės TP	10	T-1X	Srovė Ia	M_ME_NC_1	A	1	
2	Danės TP	10	T-1X	Srovė Ib	M_ME_NC_1	A	1	
3	Danės TP	10	T-1X	Srovė Ic	M_ME_NC_1	A	1	
4	Danės TP	10	T-1X	Aktyvioji galia P	M_ME_NC_1	MW	0,01	
5	Danės TP	10	T-1X	Reaktyvioji galia Q	M_ME_NC_1	Mvar	0,01	
9	Danės TP	10	ĮT-1X	Įtampa Uab	M_ME_NC_1	kV	0,01	
10	Danės TP	10	ĮT-1X	Įtampa Ubc	M_ME_NC_1	kV	0,01	
11	Danės TP	10	ĮT-1X	Įtampa Uca	M_ME_NC_1	kV	0,01	
12	Danės TP	10	ĮT-1X	Įžemėjimo įtampa 3Uo	M_ME_NC_1	kV	0,01	
13	Danės TP	10	ĮT-1X	Įtampa Ua	M_ME_NC_1	kV	0,01	
14	Danės TP	10	ĮT-1X	Įtampa Ub	M_ME_NC_1	kV	0,01	
15	Danės TP	10	ĮT-1X	Įtampa Uc	M_ME_NC_1	kV	0,01	
Sekcijinis 10 kV jungtuvas (TS-10.XX)								
1	Danės TP	10	TS-10.XX	Srovė Ia	M_ME_NC_1	A	1	
2	Danės TP	10	TS-10.XX	Srovė Ib	M_ME_NC_1	A	1	
3	Danės TP	10	TS-10.XX	Srovė Ic	M_ME_NC_1	A	1	
4	Danės TP	10	TS-10.XX	Aktyvioji galia P	M_ME_NC_1	MW	0,01	
5	Danės TP	10	TS-10.XX	Reaktyvioji galia Q	M_ME_NC_1	Mvar	0,01	
10 kV linijos narvelis (L-XXX)								
1	Danės TP	10	L-XXX	Srovė Ia	M_ME_NC_1	A	1	
2	Danės TP	10	L-XXX	Srovė Ib	M_ME_NC_1	A	1	
3	Danės TP	10	L-XXX	Srovė Ic	M_ME_NC_1	A	1	
4	Danės TP	10	L-XXX	Aktyvioji galia P	M_ME_NC_1	MW	0,01	
5	Danės TP	10	L-XXX	Reaktyvioji galia Q	M_ME_NC_1	Mvar	0,01	
6	Danės TP	10	L-XXX	Įžemėjimo srovė Io	M_ME_NC_1	A	1	
7	Danės TP	10	L-XXX	Trumpo jungimo srovė Ika	M_ME_NC_1	A	1	
8	Danės TP	10	L-XXX	Trumpo jungimo srovė Ikb	M_ME_NC_1	A	1	
9	Danės TP	10	L-XXX	Trumpo jungimo srovė Ikc	M_ME_NC_1	A	1	
10 kV SRT/KRT narvelis (SRT/KRT-1X)								
1	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Srovė Ia	M_ME_NC_1	A	1	
2	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Srovė Ib	M_ME_NC_1	A	1	
3	Danės TP	10	SRT/KRT-1X	Srovė Ic	M_ME_NC_1	A	1	
Kompensacinė ritė (KR-X)								
1	Danės TP	10	KR-X	Įžemėjimo srovė	M_ME_NC_1	A	1	
2	Danės TP	10	KR-X	Kompensavimo srovė	M_ME_NC_1	A	1	
Nuolatinės srovės skydas (NSSRS)								
1	Danės TP		NSSRS	Akumuliatorių baterijos įtampa	M_ME_NC_1	V	0,1	
2	Danės TP		NSSRS	Akumuliatorių baterijos srovė	M_ME_NC_1	A	1	
Kintamos srovės skydas (KSSRS)								
1	Danės TP	0,4	KSSRS	I š.s. įvado srovė Ia	M_ME_NC_1	A	1	
2	Danės TP	0,4	KSSRS	I š.s. įvado srovė Ib	M_ME_NC_1	A	1	
3	Danės TP	0,4	KSSRS	I š.s. įvado srovė Ic	M_ME_NC_1	A	1	
4	Danės TP	0,4	KSSRS	I š.s. įtampa Uab	M_ME_NC_1	V	1	
5	Danės TP	0,4	KSSRS	I š.s. įtampa Ubc	M_ME_NC_1	V	1	
6	Danės TP	0,4	KSSRS	I š.s. įtampa Uca	M_ME_NC_1	V	1	
7	Danės TP	0,4	KSSRS	II š.s. įvado srovė Ia	M_ME_NC_1	A	1	
8	Danės TP	0,4	KSSRS	II š.s. įvado srovė Ib	M_ME_NC_1	A	1	
9	Danės TP	0,4	KSSRS	II š.s. įvado srovė Ic	M_ME_NC_1	A	1	
10	Danės TP	0,4	KSSRS	II š.s. įtampa Uab	M_ME_NC_1	V	1	
11	Danės TP	0,4	KSSRS	II š.s. įtampa Ubc	M_ME_NC_1	V	1	
12	Danės TP	0,4	KSSRS	II š.s. įtampa Uca	M_ME_NC_1	V	1	
Kiti matavimai								
1	Danės TP		Kiti	US/PVP patalpos temperatūra	M_ME_NC_1	°C	1	
2	Danės TP		Kiti	US/PVP patalpos drėgmė	M_ME_NC_1	%	1	
3	Danės TP		Kiti	Lauko temperatūra	M_ME_NC_1	°C	1	
PSO DMS -> STO DMS (ICCP protokolu)								
1	Danės TP	110	T-10X	T-10X (ĮT-10X) Ua	M_ME_NC_1	kV	0,01	
2	Danės TP	110	T-10X	T-10X (ĮT-10X) Ub	M_ME_NC_1	kV	0,01	
3	Danės TP	110	T-10X	T-10X (ĮT-10X) Uc	M_ME_NC_1	kV	0,01	