



Uwagi:

4. Wszystkie elementy dopasować na montażu.
2. Miejsce spawania uchwyty transportowych określi wykonawca.
Przy spawaniu spawacz ciągnąć przewody i nie dozwolania, aby się uderzania.
3. Niniejsze dokumentacja nie waleńia Wykonawcy od obowiązku poprawnego wykonania przewodów powietrza pod względem technicznym nawet wtedy, gdy w niniejszej dokumentacji technicznej nie wspomniano o pewnych szczegółach technicznych.
4. Wszystkie przewody spawać szczelnie.
5. Kompensatory montować zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu.
Po powieszeniu kompensatorów, usunąć blokady (patrz sekcję "T").
Nie dopuszcza się korygowania długości przewodów poprzez naciąg lub ściąganie kompensatora.
6. Śruby, nakrętki (poz.34,35) do użycia w zależności od potrzeb Montażysty. Otwory pod śruby o 18 wykonać na montażu.