

Naudojimo ir priežiūros instrukcijos

Molok® Classic konteineriai

„MolokClassic“ konteineriai yra aukštos kokybės ir patvarūs. Reguliarus aptarnavimas dar labiau pailgina konteinerių tarnavimo laiką. Priežiūros priemonės ir tinkamas konteinerio naudojimas užtikrina, kad atliekų surinkimo vieta būtų tvarkinga ir saugi tiek naudotojams, tiek ištuštinančiam personalui.

Naudojimas

Rūšiuodami atliekas, visada laikykitės vietos atliekų tvarkymo įmonės nurodymų ir vietos atliekų tvarkymo taisyklių.

„Molok“ sistema skirta rūšiuotų, sausų buitinių atliekų surinkimui. Skirtingoms atliekų rūšims yra skirti atskiri surinkimo konteineriai. Konteinerius užpildykite tolygiai ir venkite dėti į juos aštrių daiktų. Biologines atliekas reikia supakuoti, pavyzdžiui, į laikraštį ar popierinį maišelį, o kartonines pakuotes ir dėžes suplokštinti. Skysčiai neturėtų būti pilami į „Molok“ konteinerius. Atkreipkite dėmesį, kad pusiau požeminiai konteineriai yra įrengti iš dalies po žeme. Jei į konteinerį įmetėte ką nors, kas ten neturėtų būti, kreipkitės pagalbos į atliekų tvarkymo įmonę, kuri šiuos konteinerius aptarnauja. Nelipkite į konteinerį patys.

Prašome nepalikti atliekų šalia konteinerio ir nedėti į konteinerius daiktų, kurie nėra skirti į juos dėti.

Priežiūra

Korpusas	Karkasines paneles reikia plauti arba valyti pagal poreikį. Jei reikia, galima naudoti švelnų ir ekologišką ploviklį. Plaunant kompozicinį karkasą slėgine plovimo mašina, reikia naudoti tik žemą slėgį.
Dangtis	Dangtį reikia plauti kartą per metus arba pagal poreikį. Dangčio valymą gali palengvinti jo vaškavimas po plovimo PE plastikui tinkama priemone. Žiemą nuvalykite sniegą nuo dangčio.
Kėlimo įranga	Rekomenduojama biologinių atliekų surinkimo konteinerį plauti kasmet. Plaudami atliekų maišą, būkite ypač atsargūs. Jei reikia, maišą galima išskalauti. Maišą galima naudoti net ir esant nedideliems įpjovimams jo medžiagoje. Visą talpyklą reikia išplauti pagal poreikį arba laikantis vietinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų.
Užraktas	Jei konteineriuose yra spynos, jas reikia sutepti pagal poreikį, bent du kartus per metus. Išsamesnės informacijos galite gauti iš spynų gamintojo ir atskirose spynų priežiūros instrukcijose.



Tuštino metu konteinerio dangtį, greito kėlimo įrangą arba vyrį ir atliekų maišą reikia patikrinti, ar nėra įplyšimų, įtrūkimų ir įpjovimų. Tikrinant atliekų maišą, ypatingą dėmesį reikia atkreipti į uždarymo virvę, virvės užraktą ir kėlimo kilpas.