

KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1. Prašome suteikti informaciją, kokiais atstumas +/- yra galimas siųstuvo prijungimas signalui siųsti prie dujotiekio tinklo, kad imtuvas galėtų aptikti dujotiekio tinklus. Nes to labai priklauso kokia įranga bus reikalinga galimai būsimam rangovui darbams atlikti. Jeigu atstumai skirtingi prašome pateikti minimaliausią ir maksimaliausią, ir jų vidurkį(jei skaičiuojama iš daugiau atkarpų, arba iš skirtingų trasų), nes tų duomenų mums kaip potencialiems rangovams sužinoti iš viešai prieinamų duomenų nėra galimybės.	Siųstuvai signalams siųsti gali būti prijungiami prie antžeminių magistralinio dujotiekių priklausinių – magistralinio dujotiekio katodinės apsaugos kontrolinių matavimų kolonėlių (toliau - KMK). KMK išsidėsčiusios kas 1-2 km. Pažymėtina, kad siųstuvo prijungimą prie KMK gali atlikti tik AB "Amber Grid" atsakingi darbuotojai.