
IVa. operacinė
IIIa. stogas
Vėdinomo įrenginių
montavimo vieta.
4 - 89
6.40
4 - 90
12.48
4 - 91
33.06
4 - 93
11.40
4 - 92
9.89
4 - 94
3.64
4 - 95
4 - 96
5.73
4 - 97
4 - 98
3.59
4 - 99
16.11
4 - 1
157.42
8.91
4.38
3.00
2.64
2.43
5.57
4.35
3.98
5.24
2.74
2.70
4.81
4.93
5.53
5.29
4.80
2.77
1.87
1.23
2.56
17.00
6.29
6.13
4.60