
Įrengti atitvarą
tarp zonų 1 ir 2
KATILAS KVGM 100
NR.7
KATILAS KVGM 100
NR.6
KATILAS KVGM 100
NR.5
Atitvara
(užuolaida)
Zona Nr.2
Zona Nr.1
5H1B
4H1B
Įrengti atitvarą
su durimis