Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Tausalo TP																		
1	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	Jungtuvas/Skirtuvas	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Įjungtas	-	21	M_DP_TB_1						
2	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101-1	Skyriklis[3]	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Įjungtas	-	21	M_DP_TB_1						
3	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101-1ž	Įžemiklis[3]	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-	21	M_DP_TB_1						
4	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T1-Nž	Neutralės įžemiklis	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-	21	M_DP_TB_1						
5	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Neutralės įžemiklio valdymas	-	Vietinis	Nuotolinis	-	Nuotolinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
6	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Diferencinė apsauga	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				
7	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Diferencinės apsaugos raktas	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
8	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	MSA	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
9	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Atkirta	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
10	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	MSA greitinimas	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
11	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Umin	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				Tik kai yra Transformatorių ARĮ
12	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	NA	-	Norma	Suveikė	-	Įjungtas	585	21	M_SP_TB_1		Load sheding				
13	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	NAKĮ	-	Norma	Suveikė	-	Norma	585	21	M_SP_TB_1		Load sheding				
14	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	NA rakto padėtis	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	505	21	M_SP_TB_1		Keys other				
15	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Valdymo ir RAA grandinės, a. į. (SFX)	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
16	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Technologinių apsaugų maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
17	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Neutralės įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
18	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Transformatorių ARĮ	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
19	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Transformatorių ARĮ sąlygos	-	Nėra	Yra	-	Yra	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
20	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Transformatorių ARĮ būsena	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
21	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/33		T-1	33kV neutralės varžos apsauga	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				Kai 30(33)kV tinklas veikia su įžeminta neutrale per varžą.
22	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Išjungtas nuo įvadų JRĮ	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
23	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Perkrova pagal srovę	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
24	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Dujų apsauga į išjungimą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				
25	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Dujų apsaugos išjungimo poveikis į signalą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				
26	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Dujų apsauga į signalą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
27	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Dujų apsaugos raktas	-	Į išjungimą	Į signalą	-	Į išjungimą	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
28	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Apsauginis vožtuvas į išjungimą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
29	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	AĮR dujų apsauga į išjungimą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
30	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Aukšta alyvos temperatūra į signalą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
31	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Aukšta alyvos temperatūra į išjungimą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
32	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Aukšta apvijų temperatūra į signalą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				
33	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Aukšta apvijų temperatūra į išjungimą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
34	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Aušinimo grandinės, a. į. (SFX)	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
35	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Aušinimo veikimo režimas	-	Automatinis	Rankinis	-	Automatinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
36	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Žemas/Aukštas alyvos lygis į signalą (trans., AĮR)	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
37	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	AĮR valdiklio valdymas	-	Vietinis	Nuotolinis	-	Nuotolinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
38	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	AĮR veikimo režimas	-	Automatinis	Rankinis	-	Automatinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
39	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	AĮR valdiklio būklė	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
40	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	AĮR blokavimas	-	Norma	Suveikė	-	Norma	584	21	M_SP_TB_1		Circuits II				
41	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	IR pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
42	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	IR pavaros valdymas	-	Vietinis	Nuotolinis	-	Nuotolinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
43	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	MSA srovės grandinės	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
44	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	MSA relės valdymo režimas	-	Vietinis	Nuotolinis	-	Nuotolinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
45	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	MSA apsaugos relės būklė	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
46	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	TSPĮ ryšys su MSA	-	Yra	Nėra	-	Yra	591	21	M_SP_TB_1		Comms				
47	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Diferencinės apsaugos srovės grandinės	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
48	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	Diferencinės apsaugos relės būklė	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
49	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	TSPĮ ryšys su diferencine aspauga	-	Yra	Nėra	-	Yra	591	21	M_SP_TB_1		Comms				
50	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-1	TSPĮ ryšys su AĮR valdikliu	-	Yra	Nėra	-	Yra	591	21	M_SP_TB_1		Comms				
1	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	Jungtuvas/Skirtuvas	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Įjungtas	-	21	M_DP_TB_1						
2	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102-2	Skyriklis[3]	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Įjungtas	-	21	M_DP_TB_1						
3	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102-2ž	Įžemiklis[3]	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-	21	M_DP_TB_1						
4	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T2-Nž	Neutralės įžemiklis	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	-	21	M_DP_TB_1						
5	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-2	Neutralės įžemiklio valdymas	-	Vietinis	Nuotolinis	-	Nuotolinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
6	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Diferencinė apsauga	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				
7	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Diferencinės apsaugos raktas	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
8	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	MSA	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
9	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Atkirta	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
10	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	MSA greitinimas	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
11	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-2	Umin	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				Tik kai yra Transformatorių ARĮ
12	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	NA	-	Norma	Suveikė	-	Įjungtas	585	21	M_SP_TB_1		Load sheding				
13	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	NAKĮ	-	Norma	Suveikė	-	Norma	585	21	M_SP_TB_1		Load sheding				
14	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	NA rakto padėtis	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	505	21	M_SP_TB_1		Keys other				
15	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Valdymo ir RAA grandinės, a. į. (SFX)	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
16	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Technologinių apsaugų maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
17	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Neutralės įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
18	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Transformatorių ARĮ	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
19	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Transformatorių ARĮ sąlygos	-	Nėra	Yra	-	Yra	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
20	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Transformatorių ARĮ būsena	-	Įjungtas	Išjungtas	-	Įjungtas	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
21	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/33		T-2	33kV neutralės varžos apsauga	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				Kai 30(33)kV tinklas veikia su įžeminta neutrale per varžą.
22	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Išjungtas nuo įvadų JRĮ	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
23	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Perkrova pagal srovę	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
24	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Dujų apsauga į išjungimą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				
25	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Dujų apsaugos išjungimo poveikis į signalą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				
26	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Dujų apsauga į signalą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
27	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Dujų apsaugos raktas	-	Į išjungimą	Į signalą	-	Į išjungimą	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
28	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Apsauginis vožtuvas į išjungimą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
29	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	AĮR dujų apsauga į išjungimą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
30	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Aukšta alyvos temperatūra į signalą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
31	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Aukšta alyvos temperatūra į išjungimą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
32	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Aukšta apvijų temperatūra į signalą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	582	21	M_SP_TB_1		Relay protection II				
33	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Aukšta apvijų temperatūra į išjungimą	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
34	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Aušinimo grandinės, a. į. (SFX)	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
35	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Aušinimo veikimo režimas	-	Automatinis	Rankinis	-	Automatinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
36	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Žemas/Aukštas alyvos lygis į signalą (trans., AĮR)	-	Norma	Suveikė	-	Norma	581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
37	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	AĮR valdiklio valdymas	-	Vietinis	Nuotolinis	-	Nuotolinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
38	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	AĮR veikimo režimas	-	Automatinis	Rankinis	-	Automatinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
39	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	AĮR valdiklio būklė	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
40	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	AĮR blokavimas	-	Norma	Suveikė	-	Norma	584	21	M_SP_TB_1		Circuits II				
41	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	IR pavaros maitinimo grandinės, a. į. (SFX)	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
42	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	IR pavaros valdymas	-	Vietinis	Nuotolinis	-	Nuotolinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
43	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	MSA srovės grandinės	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
44	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	MSA relės valdymo režimas	-	Vietinis	Nuotolinis	-	Nuotolinis	550	21	M_SP_TB_1		Controlled Keys other				
45	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	MSA apsaugos relės būklė	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
46	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	TSPĮ ryšys su MSA	-	Yra	Nėra	-	Yra	591	21	M_SP_TB_1		Comms				
47	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Diferencinės apsaugos srovės grandinės	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
48	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	Diferencinės apsaugos relės būklė	-	Norma	Gedimas	-	Norma	583	21	M_SP_TB_1		Circuits I				
49	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	TSPĮ ryšys su diferencine aspauga	-	Yra	Nėra	-	Yra	591	21	M_SP_TB_1		Comms				
50	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110/35		T-2	TSPĮ ryšys su AĮR valdikliu	-	Yra	Nėra	-	Yra	591	21	M_SP_TB_1		Comms				
								PSO DMS -> STO DMS (ICCP protokolu)														
1	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	T-101	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida			21	M_DP_TB_1						
2	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101-1	T-101-1	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida			21	M_DP_TB_1						
3	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101-1ž	T-101-1ž	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida			21	M_DP_TB_1						
4	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	T-101 gedimas (n grupė)	-	Norma	Suveikė	-		581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
5	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	T-101 išjungimas nuo PT RAA (n grupė)	-	Norma	Suveikė	-		581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
6	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	T-101 ARĮ	-	Norma	Suveikė	-		581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	T-101 ARĮ (RFVT)	-	Išjungta	Įjungta	-		550	21	M_SP_TB_1		Keys other				
8	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	T-102	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida			21	M_DP_TB_1						
9	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102-2	T-102-2	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida			21	M_DP_TB_1						
10	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102-2ž	T-102-2ž	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida			21	M_DP_TB_1						
11	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	T-102 gedimas (n grupė)	-	Norma	Suveikė	-		581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
12	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	T-102 išjungimas nuo PT RAA (n grupė)	-	Norma	Suveikė	-		581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
13	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	T-102 ARĮ	-	Norma	Suveikė	-		581	21	M_SP_TB_1		Relay protection I				
14	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	T-202 ARĮ (RFVT)	-	Išjungta	Įjungta	-		550	21	M_SP_TB_1		Keys other				
								STO DMS -> PSO DMS (ICCP protokolu)														
1	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T1-N2	T1-N2	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida			21	M_DP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
2	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T2-N2	T2-N2	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida			21	M_DP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
3	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	NA	-	Norma	Suveikė	-			21	M_SP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
4	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	NAKĮ	-	Norma	Suveikė	-			21	M_SP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
5	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	ADN	-	Norma	Suveikė	-			21	M_SP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
6	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	DAKĮ	-	Norma	Suveikė	-			21	M_SP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
7	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	ST T-1 ARĮ	-	Norma	Suveikė	-			21	M_SP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
8	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	ST RAA poveikis į T-101 išjungimą	-	Norma	Suveikė	-			21	M_SP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
9	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	ST T-1 ARĮ funkcija	-	Išjungta	Įjungta	-			21	M_SP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
10	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	ST T-2 ARĮ	-	Norma	Suveikė	-			21	M_SP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
11	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	ST RAA poveikis į T-102 išjungimą	-	Norma	Suveikė	-			21	M_SP_TB_1						Apibrendintų signalų poveikio trukmė >1 sec.
12	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		RAA	ST T-2 ARĮ funkcija	-	Išjungta	Įjungta	-			21	M_SP_TB_1						
	No				110			Linijos														
	No				110		PT															
1	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	T-101 valdymo režimas		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	54000	Keys – Local/Remote				
	No				110		L-TL2															
2	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		L-TL2-0	Skyriklis	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaidinga	Įjungtas	2	21	M_DP_TB_1	50403	Switch disconnector				
3	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		L-TL2-2	Įžeminiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	50404	Earth switch				
	No				110		L-TL1															
4	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		L-TL1-0	Skyriklis	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaidinga	Įjungtas	2	21	M_DP_TB_1	60403	Switch disconnector				
5	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		L-TL1-2	Įžeminiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	60404	Earth switch				
	No				110		S1-100															
6	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		S1-100-2	Įžeminiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	50304	Busbar Earth switch				
7	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		S2-100-2	Įžeminiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	60304	Busbar Earth switch				
	No				110		TS-100															
8	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		TS-100-1	Skyriklis	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaidinga	Įjungtas	2	21	M_DP_TB_1	50303	Switch disconnector				
9	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		TS-100-2	Skyriklis	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaidinga	Įjungtas	2	21	M_DP_TB_1	60303	Switch disconnector				
	No				110		T-101															
10	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	50001	Controlled CB				
11	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	Valdymo režimas		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	50010	Keys – Local/Remote				
12	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	Valdymas iš		PTO	STO		PTO	2	21	M_SP_TB_1	50018	Keys – Local/Remote				
13	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	Spyruoklė		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	1	21	M_SP_TB_1	50020	Alarm				
14	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	50024	Alarm				
15	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	Išjungimas nuo ST apsaugų		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	50031	Alarm				
16	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	MSA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	50035	Alarm				
17	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	Synų apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	50036	Alarm				
18	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	1 išjungimo grandinės a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	50044	Alarm				
19	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	2 išjungimo grandinės a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	50045	Alarm				
20	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	SF6 dujų slėgis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	50052	Alarm				
21	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	Valdymo blokavimas dėl SF6		Nėra	Yra		Nėra	1	21	M_SP_TB_1	50053	Alarm				
	No				110		T-101-1															
22	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101-1	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	50103	Controlled Switch disconnector				
23	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101-1	Valdymo režimas pavaroje		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	50110	Keys – Local/Remote				
24	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	T-101-1 pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	50120	Alarm				
25	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101-12	Įžeminiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	50104	Controlled Earth switch				
26	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101-12	Valdymo režimas pavaroje		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	50111	Keys – Local/Remote				
27	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	T-101-12 pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	50121	Alarm				
	No				110		T-102															
28	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	60001	Controlled CB				
29	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	Valdymo režimas		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	60010	Keys – Local/Remote				
30	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	Valdymas iš		PTO	STO		PTO	2	21	M_SP_TB_1	60018	Keys – Local/Remote				
31	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	Spyruoklė		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	1	21	M_SP_TB_1	60020	Alarm				
32	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	60024	Alarm				
33	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	Išjungimas nuo ST apsaugų		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	60031	Alarm				
34	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	MSA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	60035	Alarm				
35	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	Synų apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	60036	Alarm				
36	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	1 išjungimo grandinės a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	60044	Alarm				
37	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	2 išjungimo grandinės a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	60045	Alarm				
38	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	SF6 dujų slėgis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	60052	Alarm				
39	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	Valdymo blokavimas dėl SF6		Nėra	Yra		Nėra	1	21	M_SP_TB_1	60053	Alarm				
	No				110		T-102-2															
40	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102-2	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	60103	Controlled Switch disconnector				
41	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102-2	Valdymo režimas pavaroje		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	60110	Keys – Local/Remote				
42	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	T-102-2 pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	60120	Alarm				
43	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102-22	Įžeminiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	60104	Controlled Earth switch				
44	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102-22	Valdymo režimas pavaroje		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	60111	Keys – Local/Remote				
45	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	T-102-22 pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	60121	Alarm				
	No				110		IT-101															
46	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		IT-101	Maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	50524	Alarm				
47	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		IT-101	SF3 Komerc. apskaitos a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	54121	Alarm				
	No				110		IT-102															
48	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		IT-102	SF3 Komerc. apskaitos a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	54122	Alarm				
49	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		IT-102	Maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	60524	Alarm				
	No				110		Tr															
	No				110		T-1	DIF														
50	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	DIF Apsaugos režimo raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	1327	Keys other				
51	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	DIF Apsaugos 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1335	Alarm				
52	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	DIF Apsaugos 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1336	Alarm				
53	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	DIF Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	1	21	M_SP_TB_1	1351	Alarm				
	No				110		T-1															
54	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Aušinimo valdymo režimas		Auto	Rankinis		Auto	2	21	M_SP_TB_1	1020	Keys other				
55	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Srovės grandinė		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1021	Alarm				
56	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Aušinimo maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	1022	Alarm				
57	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Aušinimas		Išjungtas	Įjungtas		Išjungtas	2	21	M_SP_TB_1	1023	Controlled Keys other				
58	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Relės maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	1024	Alarm				
59	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Relė		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1025	Alarm				
60	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Maitinimo grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	1026	Alarm				
61	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	NA režimo raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	1027	Keys other				
62	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Dujų apsaugos raktas į		Išjungimą	Signalą		Išjungimą	2	21	M_SP_TB_1	1028	Keys other				
63	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	1029	Alarm				
64	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Dujinė apsauga į signalą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1030	Alarm				
65	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Dujinė apsauga į išjungimą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1031	Alarm				
66	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Dujinės apsaugos perveltos į signalą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1032	Alarm				
67	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Alyvos temperatūra į signalą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1039	Alarm				
68	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Alyvos temperatūra į atjungimą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1040	Alarm				
69	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Žemas alyvos lygis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1044	Alarm				
70	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Aukštas alyvos lygis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1045	Alarm				
71	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1046	Alarm				
72	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Slėgio apsauga į atjungimą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1048	Alarm				
73	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1049	Alarm				
74	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1053	Alarm				
75	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Viršytas alyvos lygis valymo įrenginyje		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	1055	Alarm				
76	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	1 išjungimo grandinės a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	50022	Alarm				
77	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	2 išjungimo grandinės a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	50023	Alarm				
78	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	50033	Alarm				
79	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	50034	Alarm				
	No				110		T-1	IR														
80	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	IR Valdymo režimas pavaroje		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	1110	Transformer keys - Local/Remote				
81	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	IR AJR reguliavimo režimas		Rankinis	Auto		Auto	2	21	M_SP_TB_1	1120	Transformer keys – Auto/Manual				

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
~~82~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-1~~	~~IR ĮJR valdymo režimas~~		~~Vietinis~~	~~Nuotolinis~~		~~Nuotolinis~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1121~~	~~Transformer keys - Local/Remote~~				
~~83~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-1~~	~~IR Pavaros a.j.~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1124~~	~~Alarm~~				
~~84~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-1~~	~~IR ĮJR relė~~		~~Norma~~	~~Gedimas~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1126~~	~~Alarm~~				
~~85~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-1~~	~~IR Dujinė apsauga į išjungimą~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1131~~	~~Alarm~~				
~~86~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-1~~	~~IR Pavaros darbas~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1132~~	~~Alarm~~				
~~87~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-1~~	~~IR Viršutinė padėtis~~		~~Nėra~~	~~Yra~~		~~Nėra~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1134~~	~~Alarm~~				
~~88~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-1~~	~~IR Apatinė padėtis~~		~~Nėra~~	~~Yra~~		~~Nėra~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1135~~	~~Alarm~~				
~~89~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-1~~	~~IR Žemas alyvos lygis~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1144~~	~~Alarm~~				
~~90~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-1~~	~~IR Aukštas alyvos lygis~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1145~~	~~Alarm~~				
	~~No~~				~~110~~		~~T1-N2~~															
~~91~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T1-N2~~	~~Valdymo režimas~~		~~Vietinis~~	~~Nuotolinis~~		~~Nuotolinis~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1400~~	~~Keys - Local/Remote~~				
~~92~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T1-N2~~	~~Įžemiklio padėtis~~	~~Tarpinė~~	~~Išjungta~~	~~Įjungta~~	~~Klaidinga~~	~~Išjungta~~	~~2~~	~~21~~	~~M_DP_TB_1~~	~~1404~~	~~Controlled Neutral Earth switch~~				
~~93~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T1-N2~~	~~Valdymo režimas pavaroje~~		~~Nuotolinis~~	~~Vietinis~~		~~Nuotolinis~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1422~~	~~Keys - Local/Remote~~				
~~94~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-1~~	~~T1-N2 pavaros a.j.~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~1424~~	~~Alarm~~				
	~~No~~				~~110~~		~~T-2~~	~~DIF~~														
~~95~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~DIF Apsaugos režimo raktas~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2327~~	~~Keys other~~				
~~96~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~DIF Apsaugos 1 laiptas~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2330~~	~~Alarm~~				
~~97~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~DIF Apsaugos 2 laiptas~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2336~~	~~Alarm~~				
~~98~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~DIF Nustatymų grupė~~		~~Pirma~~	~~Antra~~		~~Pirma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2351~~	~~Alarm~~				
	~~No~~				~~110~~		~~T-2~~															
~~99~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Aušinimo valdymo režimas~~		~~Auto~~	~~Rankinis~~		~~Auto~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2020~~	~~Keys other~~				
~~100~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Srovės grandinės~~		~~Norma~~	~~Gedimas~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2021~~	~~Alarm~~				
~~101~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Aušinimo maitinimo a.j.~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2022~~	~~Alarm~~				
~~102~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Aušinimas~~		~~Išjungtas~~	~~Įjungtas~~		~~Išjungtas~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2023~~	~~Controlled Keys other~~				
~~103~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Relės maitinimo a.j.~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2024~~	~~Alarm~~				
~~104~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Relė~~		~~Norma~~	~~Gedimas~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2025~~	~~Alarm~~				
~~105~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Maitinimo grandinių a.j.~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2026~~	~~Alarm~~				
~~106~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~NA režimo raktas~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2027~~	~~Keys other~~				
~~107~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Duty apsaugos raktas į~~		~~Išjungtas~~	~~Įjungtas~~		~~Išjungtas~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2028~~	~~Keys other~~				
~~108~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Maitinimo a.j.~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2029~~	~~Alarm~~				
~~109~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Dujinė apsauga į signalą~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2030~~	~~Alarm~~				
~~110~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Dujinė apsauga į išjungimą~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2031~~	~~Alarm~~				
~~111~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Dujinės apsaugos pervestos į signalą~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2032~~	~~Alarm~~				
~~112~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Alyvos temperatūra į signalą~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2039~~	~~Alarm~~				
~~113~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Alyvos temperatūra į atjungimą~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2040~~	~~Alarm~~				
~~114~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Žemas alyvos lygis~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2044~~	~~Alarm~~				
~~115~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Aukštas alyvos lygis~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2045~~	~~Alarm~~				
~~116~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~NA~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2046~~	~~Alarm~~				
~~117~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Slėgio apsauga į atjungimą~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2048~~	~~Alarm~~				
~~118~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~NAKĮ~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2049~~	~~Alarm~~				
~~119~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Perkrova~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2053~~	~~Alarm~~				
~~120~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~Viršylas alyvos lygis valymo įrenginyje~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2059~~	~~Alarm~~				
~~121~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~1 išjungimo grandinės a.j.~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~60022~~	~~Alarm~~				
~~122~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~2 išjungimo grandinės a.j.~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~60023~~	~~Alarm~~				
~~123~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~MSA 1 laipto startas~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~60033~~	~~Alarm~~				
~~124~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~MSA 1 laiptas~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~60034~~	~~Alarm~~				
	~~No~~				~~110~~		~~T-2~~	~~IR~~														
~~125~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR Valdymo režimas pavaroje~~		~~Nuotolinis~~	~~Vietinis~~		~~Nuotolinis~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2110~~	~~Transformer keys - Local/Remote~~				
~~126~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR ĮJR reguliavimo režimas~~		~~Rankinis~~	~~Auto~~		~~Auto~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2120~~	~~Transformer keys - Auto/Manual~~				
~~127~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR ĮJR valdymo režimas~~		~~Vietinis~~	~~Nuotolinis~~		~~Nuotolinis~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2121~~	~~Transformer keys - Local/Remote~~				
~~128~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR Pavaros a.j.~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2124~~	~~Alarm~~				
~~129~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR ĮJR relė~~		~~Norma~~	~~Gedimas~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2129~~	~~Alarm~~				
~~130~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR Dujinė apsauga į išjungimą~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2131~~	~~Alarm~~				
~~131~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR Pavaros darbas~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2132~~	~~Alarm~~				
~~132~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR Viršutinė padėtis~~		~~Nėra~~	~~Yra~~		~~Nėra~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2134~~	~~Alarm~~				
~~133~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR Apatinė padėtis~~		~~Nėra~~	~~Yra~~		~~Nėra~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2135~~	~~Alarm~~				
~~134~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR Žemas alyvos lygis~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2144~~	~~Alarm~~				
~~135~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~IR Aukštas alyvos lygis~~		~~Norma~~	~~Suveikė~~		~~Norma~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2145~~	~~Alarm~~				
	~~No~~				~~110~~		~~T2-N2~~															
~~136~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T2-N2~~	~~Valdymo režimas~~		~~Vietinis~~	~~Nuotolinis~~		~~Nuotolinis~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2400~~	~~Keys - Local/Remote~~				
~~137~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T2-N2~~	~~Įžemiklio padėtis~~	~~Tarpinė~~	~~Išjungta~~	~~Įjungta~~	~~Klaidinga~~	~~Išjungta~~	~~2~~	~~21~~	~~M_DP_TB_1~~	~~2404~~	~~Controlled Neutral Earth switch~~				
~~138~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T2-N2~~	~~Valdymo režimas pavaroje~~		~~Nuotolinis~~	~~Vietinis~~		~~Nuotolinis~~	~~2~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2422~~	~~Keys - Local/Remote~~				
~~139~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-2~~	~~T2-N2 pavaros a.j.~~		~~Įjungtas~~	~~Išjungtas~~		~~Įjungtas~~	~~1~~	~~21~~	~~M_SP_TB_1~~	~~2424~~	~~Alarm~~				
	No				35																	
	No				35			Š1-30														
	No				35		T-31															
140	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Valdymo režimas	Tarpinė	Vietinis	Nuotolinis	Klaida	Nuotolinis	2	21	M_DP_TB_1	30100	Keys – Local/Remote				
141	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	30101	Controlled CB				
142	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	30120	Alarm				
143	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30121	Alarm				
144	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	30122	Alarm				
145	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30124	Alarm				
146	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Operatyvinių grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	30126	Alarm				
147	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30127	Keys other				
148	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	SF6 dujų lygis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30131	Alarm				
149	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Išjungimas nuo T-1 apsaugų		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30134	Alarm				
150	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	MSA startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30135	Alarm				
151	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	MSA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30136	Alarm				
152	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30137	Alarm				
153	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Šynų apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30138	Alarm				
154	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30141	Alarm				
155	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Išjungimas dėl linijų JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30142	Alarm				
156	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Šynų apsaugos blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30148	Alarm				
157	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	MSA blokuotė pagal U		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30149	Alarm				
158	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	30150	Alarm				
159	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	30151	Keys – Relay Group				
160	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Viršyta įjungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30152	Alarm				
161	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30153	Alarm				
162	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-0	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	31203	Controlled Switch disconnector				
163	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-02	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	31204	Controlled Earth switch				
164	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-1	,0 valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	31100	Keys – Local/Remote				
165	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-1	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	31103	Controlled Switch disconnector				
166	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-1	,0 maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	31129	Alarm				
167	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-12	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	31104	Controlled Earth switch				
168	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-12	,02 valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	31200	Keys – Local/Remote				
169	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-12	,02 maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	31229	Alarm				
170	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Maksimalios galios apsauga I		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1		Alarm				
171	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Maksimalios galios apsauga II		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1		Alarm				
	No				35		L-Luoké															
170	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Valdymo režimas	Tarpinė	Vietinis	Nuotolinis	Klaida	Nuotolinis	2	21	M_DP_TB_1	30200	Keys – Local/Remote				
171	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	30201	Controlled CB				
172	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	30220	Alarm				
173	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30221	Alarm				
174	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	30222	Alarm				
175	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30224	Alarm				
176	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30227	Keys other				
177	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	SF6 dujų lygis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30231	Alarm				
178	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	AKĮ		Norma

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
191	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	NAKJ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30249	Alarm				
192	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	30250	Alarm				
193	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	30251	Keys – Relay Group				
194	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30252	Alarm				
195	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30253	Alarm				
196	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	SA blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30255	Alarm				
197	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-LK-1	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	30203	Controlled Switch disconnector				
198	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-LK-12	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	30204	Controlled Earth switch				
	No				35		L-Alsėdžiai															
199	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Valdymo režimas	Tarpinė	Vietinis	Nuotolinis	Klaida	Nuotolinis	2	21	M_DP_TB_1	30300	Keys – Local/Remote				
200	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	30301	Controlled CB				
201	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	30320	Alarm				
202	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30321	Alarm				
203	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	30322	Alarm				
204	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30324	Alarm				
205	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30327	Keys other				
206	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	SF6 dujų lygis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30331	Alarm				
207	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	AKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30332	Alarm				
208	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30334	Alarm				
209	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	MSA 2 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30335	Alarm				
210	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30336	Alarm				
211	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Atkirta		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30337	Alarm				
212	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30338	Alarm				
213	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30339	Earth Indicators				
214	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30340	Earth Indicators				
215	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30341	Alarm				
216	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30342	Alarm				
217	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30346	Alarm				
218	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30347	Alarm				
219	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30348	Alarm				
220	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30349	Alarm				
221	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	30350	Alarm				
222	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	30351	Keys – Relay Group				
223	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30352	Alarm				
224	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30353	Alarm				
225	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	ŠA blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30355	Alarm				
226	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Al-1	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	30303	Controlled Switch disconnector				
227	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Al-12	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	30304	Controlled Earth switch				
	No				35		IT-31															
228	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	Matavimų a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30422	Alarm				
229	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	Uo įtampos a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30423	Alarm				
230	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	Įtampos grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30424	Alarm				
231	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	Įžemėjimas šynose Š1-35		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30433	Earth Indicators				
232	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	Umin apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30442	Alarm				
233	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	Umax apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30444	Alarm				
234	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30446	Alarm				
235	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30447	Alarm				
236	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30448	Alarm				
237	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	35kV įtampa		Norma	Dingo		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30450	Alarm				
238	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	30451	Keys – Relay Group				
239	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30456	Keys other				
240	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31-0	Skyriklio padėtis		Išjungta	Įjungta		Įjungta	2	21	M_SP_TB_1	30403	Switch disconnector				
241	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-31-0ž	Įžemiklio padėtis		Išjungta	Įjungta		Išjungta	2	21	M_SP_TB_1	30404	Earth switch				
	No				35		TS-30															
242	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Valdymo režimas	Tarpinė	Vietinis	Nuotolinis	Klaida	Nuotolinis	2	21	M_DP_TB_1	30500	Keys – Local/Remote				
243	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	1	21	M_DP_TB_1	30501	Controlled CB				
244	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	30520	Alarm				
245	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30521	Alarm				
246	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	30522	Alarm				
247	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30524	Alarm				
248	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	ARĮ režimo raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30525	Keys other				
249	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30527	Keys other				
250	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	SF6 dujų lygis jungtuvo skyriuje		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30530	Alarm				
251	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	SF6 dujų lygis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30531	Alarm				
252	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	MSA startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30535	Alarm				
253	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	MSA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30536	Alarm				
254	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30537	Alarm				
255	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Šynų apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30538	Alarm				
256	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30541	Alarm				
257	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Išjungimas dėl linijų JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30542	Alarm				
258	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	ARĮ blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30544	Alarm				
259	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Šynų apsaugos blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30548	Alarm				
260	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	MSA blokuotė pagal U		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30549	Alarm				
261	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	30551	Keys – Relay Group				
262	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30552	Alarm				
263	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	3Uo grandinių sekcionavimo a.j.		Išjungtas	Įjungtas		Išjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30553	Keys other				
264	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	SA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30554	Alarm				
265	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	ARĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30555	Alarm				
266	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Įtampos grandinių sekcionavimo a.j.		Išjungtas	Įjungtas		Išjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30557	Keys other				
267	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Apskaitos sekcionavimo a.j.		Išjungtas	Įjungtas		Išjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30558	Keys other				
268	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30-1	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	30503	Controlled Switch disconnector				
269	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30-1ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	30504	Controlled Earth switch				
	No				35		Š2-30															
	No				35		TS-30-2															
270	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30-2	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	30603	Controlled Switch disconnector				
271	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30-2ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	30604	Controlled Earth switch				
	No				35		IT-32															
272	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	Matavimų a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30722	Alarm				
273	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	Uo įtampos a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30723	Alarm				
274	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	Įtampos grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30724	Alarm				
275	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	Įžemėjimas šynose Š2-35		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30733	Earth Indicators				
276	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	Umin apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30742	Alarm				
277	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	Umax apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30744	Alarm				
278	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30746	Alarm				
279	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30747	Alarm				
280	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30748	Alarm				
281	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	35kV įtampa		Norma	Dingo		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30750	Alarm				
282	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	30751	Keys – Relay Group				
283	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30756	Keys other				
284	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32-0	Skyriklio padėtis		Išjungta	Įjungta		Įjungta	2	21	M_SP_TB_1	30703	Switch disconnector				
285	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		IT-32-0ž	Įžemiklio padėtis		Išjungta	Įjungta		Išjungta	2	21	M_SP_TB_1	30704	Earth switch				
	No				35		L-Žarėnai															
286	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Valdymo režimas	Tarpinė	Vietinis	Nuotolinis	Klaida	Nuotolinis	2	21	M_DP_TB_1	30800	Keys – Local/Remote				
287	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	30801	Controlled CB				
288	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	30820	Alarm				
289	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30821	Alarm				
290	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	30822	Alarm				
291	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30824	Alarm				
292	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30827	Keys other				
293	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	SF6 dujų lygis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30831	Alarm				
294	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	AKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30832	Alarm				
295	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30834	Alarm				
296	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	MSA 2 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30835	Alarm				
297	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30836	Alarm				
298	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Atkirta		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30837	Alarm				
299	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30838	Alarm				
300	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30839	Earth Indicators				
301	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30840	Earth Indicators				
302	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30841	Alarm				
303	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30842	Alarm				

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30846	Alarm				
305	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30847	Alarm				
306	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30848	Alarm				
307	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30849	Alarm				
308	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Itampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	30850	Alarm				
309	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	30851	Keys – Relay Group				
310	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30852	Alarm				
311	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30853	Alarm				
312	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	ŠA blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30855	Alarm				
313	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žr-2	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	30803	Controlled Switch disconnector				
314	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žr-22	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	30804	Controlled Earth switch				
	No				35		L-Nevarėnai															
315	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Valdymo režimas	Tarpinė	Vietinis	Nuotolinis	Klaida	Nuotolinis	2	21	M_DP_TB_1	30900	Keys – Local/Remote				
316	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	30901	Controlled CB				
317	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	30920	Alarm				
318	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30921	Alarm				
319	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	30922	Alarm				
320	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30924	Alarm				
321	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	30927	Keys other				
322	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	SF6 dujų lygis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30931	Alarm				
323	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	AKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30932	Alarm				
324	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30934	Alarm				
325	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	MSA 2 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30935	Alarm				
326	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30936	Alarm				
327	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Atkirta		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30937	Alarm				
328	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30938	Alarm				
329	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30939	Earth Indicators				
330	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30940	Earth Indicators				
331	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30941	Alarm				
332	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30942	Alarm				
333	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30946	Alarm				
334	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30947	Alarm				
335	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30948	Alarm				
336	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30949	Alarm				
337	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Itampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	30950	Alarm				
338	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	30951	Keys – Relay Group				
339	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30952	Alarm				
340	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30953	Alarm				
341	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	SA blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	30955	Alarm				
342	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nv-2	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	30903	Controlled Switch disconnector				
343	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nv-22	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	30904	Controlled Earth switch				
	No				35		T-32															
344	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Valdymo režimas	Tarpinė	Vietinis	Nuotolinis	Klaida	Nuotolinis	2	21	M_DP_TB_1	31000	Keys – Local/Remote				
345	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	31001	Controlled CB				
346	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	31020	Alarm				
347	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31021	Alarm				
348	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	31022	Alarm				
349	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	31024	Alarm				
350	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Operatyvinių grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	31026	Alarm				
351	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	31027	Keys other				
352	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	SF6 dujų lygis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31031	Alarm				
353	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Išjungimas nuo T-2 apsaugų		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31034	Alarm				
354	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	MSA startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31035	Alarm				
355	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	MSA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31036	Alarm				
356	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31037	Alarm				
357	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Šynų apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31038	Alarm				
358	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31041	Alarm				
359	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Išjungimas dėl linijų JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31042	Alarm				
360	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Šynų apsaugos blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31048	Alarm				
361	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	MSA blokuotė pagal U		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31049	Alarm				
362	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	31050	Alarm				
363	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	31051	Keys – Relay Group				
364	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31052	Alarm				
365	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	31053	Alarm				
366	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-0	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	32203	Controlled Switch disconnector				
367	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-0ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	32204	Controlled Earth switch				
368	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-2	,0 valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	32100	Keys – Local/Remote				
369	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-2	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	2	21	M_DP_TB_1	32103	Controlled Switch disconnector				
370	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-2	,0 maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	32129	Alarm				
371	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-2ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	32104	Controlled Earth switch				
372	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-2ž	,0ž valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	32200	Keys – Local/Remote				
373	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-2ž	,0ž maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	32229	Alarm				
374	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Maksimalios galios apsauga I		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1		Alarm				
375	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Maksimalios galios apsauga II		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1		Alarm				
	No				35		KR															
	No				35		KR-3															
374	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-32-0	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	57000	Keys – Local/Remote				
375	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-32-0	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Įjungtas	Išjungtas	Klaidinga	Įjungtas	2	21	M_DP_TB_1	57003	Petersen coil controlled switch disconnector				
376	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-31-0	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	52000	Keys – Local/Remote				
377	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-31-0	Skyriklio padėtis	Tarpinė	Įjungtas	Išjungtas	Klaidinga	Įjungtas	2	21	M_DP_TB_1	52003	Petersen coil controlled switch disconnector				
378	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-31-ž	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	52040	Keys – Local/Remote				
379	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-31-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Įjungtas	Išjungtas	Klaidinga	Išjungtas	2	21	M_DP_TB_1	52004	Petersen Coil Controlled Earth switch				
380	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	52100	Keys – Local/Remote				
381	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Reguliavimo režimas		Rankinis	Auto		Auto	2	21	M_SP_TB_1	52120	Petersen coil keys – Auto/Manual				
382	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Žemas alyvos lygis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	52145	Alarm				
383	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Valdiklio būklė		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	52125	Alarm				
384	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Operatyvinių grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	52123	Alarm				
385	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Pavaros maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	52124	Alarm				
386	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	KR-31-0 pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	52024	Alarm				
387	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	KR-32-0 pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	57024	Alarm				
388	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	KR-31-ž pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	52023	Alarm				
389	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Ryšys su valdikliu		Norma	Dingo		Norma	1	21	M_SP_TB_1	52159	Alarm				
	No				10																	
	No				10			Š1-10														
	No				10	1	IT-11															
390	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	10102	Truck				
391	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	Š1-10-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	10104	Busbar Earth switch				
392	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	Matavimų a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	10122	Alarm				
393	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	Uo įtampos a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	10123	Alarm				
394	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	Itampos grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	10124	Alarm				
395	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	Įžemėjimas šynose Š1-10		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10133	Earth Indicators				
396	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	Saugikliai		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10139	Alarm				
397	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	Umin apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10142	Alarm				
398	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	Umax apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10144	Alarm				
399	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10146	Alarm				
400	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10147	Alarm				
401	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10148	Alarm				
402	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	10kV įtampa		Norma	Dingo		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10150	Alarm				
403	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	10151	Keys – Relay Group				
404	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	IT-11	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10156	Keys other				
	No				10	3	SRT/KRT-11															
405	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	10300	Keys – Local/Remote				
406	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	10301	Controlled CB				
407	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	10302	Truck				
408	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	10304	Earth switch				
409	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	10320	Alarm				
410	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10321	Alarm				
411	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	10322	Alarm				
412	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10324	Alarm				
413	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10327	Keys other				

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
414	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10330	Alarm				
415	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10333	Alarm				
416	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10334	Alarm				
417	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Atkirta		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10336	Alarm				
418	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10338	Alarm				
419	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10341	Alarm				
420	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10345	Alarm				
421	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	10350	Alarm				
422	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	10351	Keys – Relay Group				
423	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10352	Alarm				
424	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10354	Alarm				
425	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10355	Alarm				
	No				10	5	L-SP3.1															
426	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	10500	Keys – Local/Remote				
427	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	10501	Controlled CB				
428	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	10502	Truck				
429	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1-2	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	10504	Earth switch				
430	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	10520	Alarm				
431	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10521	Alarm				
432	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	10522	Alarm				
433	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10524	Alarm				
434	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10527	Keys other				
435	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10530	Alarm				
436	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10531	Alarm				
437	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10533	Alarm				
438	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10534	Alarm				
439	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10536	Alarm				
440	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10538	Alarm				
441	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10539	Earth Indicators				
442	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10540	Earth Indicators				
443	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10541	Alarm				
444	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10542	Alarm				
445	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10545	Alarm				
446	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10546	Alarm				
447	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10547	Alarm				
448	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10548	Alarm				
449	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10549	Alarm				
450	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	10550	Alarm				
451	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	10551	Keys – Relay Group				
452	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10552	Alarm				
453	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10553	Alarm				
454	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10554	Alarm				
455	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10555	Alarm				
456	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10556	Keys other				
	No				10	7	L-MSP106															
457	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	10700	Keys – Local/Remote				
458	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	10701	Controlled CB				
459	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	10702	Truck				
460	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106-2	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	10704	Earth switch				
461	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	10720	Alarm				
462	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10721	Alarm				
463	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	10722	Alarm				
464	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10724	Alarm				
465	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10727	Keys other				
466	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10730	Alarm				
467	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10731	Alarm				
468	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10733	Alarm				
469	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10734	Alarm				
470	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10736	Alarm				
471	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10738	Alarm				
472	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10739	Earth Indicators				
473	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10740	Earth Indicators				
474	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10741	Alarm				
475	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10742	Alarm				
476	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10745	Alarm				
477	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10746	Alarm				
478	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10747	Alarm				
479	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10748	Alarm				
480	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10749	Alarm				
481	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	10750	Alarm				
482	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	10751	Keys – Relay Group				
483	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10752	Alarm				
484	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10753	Alarm				
485	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10754	Alarm				
486	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10755	Alarm				
487	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10756	Keys other				
	No				10	9	L-MT93															
488	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	10900	Keys – Local/Remote				
489	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	10901	Controlled CB				
490	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	10902	Truck				
491	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93-2	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	10904	Earth switch				
492	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	10920	Alarm				
493	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10921	Alarm				
494	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	10922	Alarm				
495	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10924	Alarm				
496	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10927	Keys other				
497	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10930	Alarm				
498	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10931	Alarm				
499	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10933	Alarm				
500	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10934	Alarm				
501	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10936	Alarm				
502	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10938	Alarm				
503	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10939	Earth Indicators				
504	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10940	Earth Indicators				
505	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10941	Alarm				
506	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10942	Alarm				
507	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10945	Alarm				
508	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10946	Alarm				
509	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10947	Alarm				
510	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10948	Alarm				
511	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10949	Alarm				
512	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	10950	Alarm				
513	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	10951	Keys – Relay Group				
514	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10952	Alarm				
515	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10953	Alarm				
516	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10954	Alarm				
517	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	10955	Alarm				
518	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	10956	Keys other				
	No				10	11	L-SP9.1															
519	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	11100	Keys – Local/Remote				
520	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	11101	Controlled CB				
521	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	11102	Truck				
522	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1-2	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	11104	Earth switch				
523	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	11120	Alarm				
524	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11121	Alarm				
525	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	11122	Alarm				
526	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11124	Alarm				
527	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11127	Keys other				
528	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11130	Alarm				
529	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11131	Alarm				

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
530	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11133	Alarm				
531	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11134	Alarm				
532	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11136	Alarm				
533	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11138	Alarm				
534	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11139	Earth Indicators				
535	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11140	Earth Indicators				
536	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11141	Alarm				
537	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11142	Alarm				
538	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11145	Alarm				
539	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11146	Alarm				
540	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11147	Alarm				
541	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11148	Alarm				
542	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11149	Alarm				
543	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	11150	Alarm				
544	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	11151	Keys – Relay Group				
545	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11152	Alarm				
546	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11153	Alarm				
547	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11154	Alarm				
548	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11155	Alarm				
549	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11156	Keys other				
	No				10	13	L-SP8.1A															
550	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	11300	Keys – Local/Remote				
551	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	11301	Controlled CB				
552	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	11302	Truck				
553	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	11304	Earth switch				
554	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	11320	Alarm				
555	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11321	Alarm				
556	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	11322	Alarm				
557	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Pavaros a.į.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11324	Alarm				
558	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11327	Keys other				
559	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11330	Alarm				
560	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11331	Alarm				
561	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11333	Alarm				
562	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11334	Alarm				
563	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11336	Alarm				
564	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11338	Alarm				
565	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11339	Earth Indicators				
566	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11340	Earth Indicators				
567	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11341	Alarm				
568	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11342	Alarm				
569	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11345	Alarm				
570	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11346	Alarm				
571	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11347	Alarm				
572	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11348	Alarm				
573	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11349	Alarm				
574	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	11350	Alarm				
575	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	11351	Keys – Relay Group				
576	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11352	Alarm				
577	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11353	Alarm				
578	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11354	Alarm				
579	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11355	Alarm				
580	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11356	Keys other				
	No				10	15	L-SP1.1															
581	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	11500	Keys – Local/Remote				
582	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	11501	Controlled CB				
583	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	11502	Truck				
584	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	11504	Earth switch				
585	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	11520	Alarm				
586	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11521	Alarm				
587	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	11522	Alarm				
588	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Pavaros a.į.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11524	Alarm				
589	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11527	Keys other				
590	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11530	Alarm				
591	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11531	Alarm				
592	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11533	Alarm				
593	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11534	Alarm				
594	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11536	Alarm				
595	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11538	Alarm				
596	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11539	Earth Indicators				
597	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11540	Earth Indicators				
598	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11541	Alarm				
599	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11542	Alarm				
600	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11545	Alarm				
601	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11546	Alarm				
602	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11547	Alarm				
603	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11548	Alarm				
604	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11549	Alarm				
605	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	11550	Alarm				
606	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	11551	Keys – Relay Group				
607	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11552	Alarm				
608	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11553	Alarm				
609	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11554	Alarm				
610	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	ŠA blokavimas į sekcijini		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11555	Alarm				
611	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11556	Keys other				
	No				10	17	L-SP6.1															
612	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	11700	Keys – Local/Remote				
613	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	11701	Controlled CB				
614	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	11702	Truck				
615	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	11704	Earth switch				
616	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	11720	Alarm				
617	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11721	Alarm				
618	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	11722	Alarm				
619	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Pavaros a.į.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11724	Alarm				
620	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11727	Keys other				
621	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11730	Alarm				
622	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11731	Alarm				
623	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11733	Alarm				
624	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11734	Alarm				
625	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11736	Alarm				
626	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11738	Alarm				
627	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11739	Earth Indicators				
628	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11740	Earth Indicators				
629	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11741	Alarm				
630	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11742	Alarm				
631	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11745	Alarm				
632	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11746	Alarm				
633	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11747	Alarm				
634	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11748	Alarm				
635	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11749	Alarm				
636	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	11750	Alarm				
637	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	11751	Keys – Relay Group				
638	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11752	Alarm				
639	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11753	Alarm				
640	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11754	Alarm				
641	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	ŠA blokavimas į sekcijini		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11755	Alarm				
642	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11756	Keys other				
	No				10	19	L-300															
643	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	11900	Keys – Local/Remote				
644	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	1	21	M_DP_TB_1	11901	Controlled CB				
645	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Ištrauktas	2	21	M_DP_TB_1	11902	Truck				

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
646	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300-ž	Įžeminklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	11904	Earth switch				
647	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	11920	Alarm				
648	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11921	Alarm				
649	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	11922	Alarm				
650	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11924	Alarm				
651	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11927	Keys other				
652	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11930	Alarm				
653	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11931	Alarm				
654	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	AĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11932	Alarm				
655	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11933	Alarm				
656	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11934	Alarm				
657	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11936	Alarm				
658	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11938	Alarm				
659	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11939	Earth Indicators				
660	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11940	Earth Indicators				
661	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11941	Alarm				
662	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11942	Alarm				
663	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11945	Alarm				
664	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11946	Alarm				
665	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11947	Alarm				
666	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11948	Alarm				
667	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11949	Alarm				
668	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	11950	Alarm				
669	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	11951	Keys – Relay Group				
670	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11952	Alarm				
671	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11953	Alarm				
672	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11954	Alarm				
673	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	11955	Alarm				
674	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	11956	Keys other				
	No				10	21	L-400															
675	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	12100	Keys – Local/Remote				
676	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	12101	Controlled CB				
677	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	12102	Truck				
678	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400-ž	Įžeminklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	12104	Earth switch				
679	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	12120	Alarm				
680	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12121	Alarm				
681	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	12122	Alarm				
682	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12124	Alarm				
683	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12127	Keys other				
684	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12130	Alarm				
685	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12131	Alarm				
686	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	AĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12132	Alarm				
687	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12133	Alarm				
688	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12134	Alarm				
689	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12136	Alarm				
690	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12138	Alarm				
691	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12139	Earth Indicators				
692	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12140	Earth Indicators				
693	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12141	Alarm				
694	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12142	Alarm				
695	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12145	Alarm				
696	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12146	Alarm				
697	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12147	Alarm				
698	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12148	Alarm				
699	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12149	Alarm				
700	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	12150	Alarm				
701	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	12151	Keys – Relay Group				
702	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12152	Alarm				
703	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12153	Alarm				
704	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12154	Alarm				
705	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12155	Alarm				
706	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12156	Keys other				
	No				10	23	L-SP2															
707	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	12300	Keys – Local/Remote				
708	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	12301	Controlled CB				
709	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	12302	Truck				
710	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2-ž	Įžeminklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	12304	Earth switch				
711	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	12320	Alarm				
712	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12321	Alarm				
713	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	12322	Alarm				
714	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12324	Alarm				
715	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12327	Keys other				
716	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12330	Alarm				
717	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12331	Alarm				
718	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12333	Alarm				
719	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12334	Alarm				
720	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12336	Alarm				
721	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12338	Alarm				
722	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12339	Earth Indicators				
723	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12340	Earth Indicators				
724	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12341	Alarm				
725	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12342	Alarm				
726	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12345	Alarm				
727	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12346	Alarm				
728	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12347	Alarm				
729	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12348	Alarm				
730	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12349	Alarm				
731	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	12350	Alarm				
732	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	12351	Keys – Relay Group				
733	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12352	Alarm				
734	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12353	Alarm				
735	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12354	Alarm				
736	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12355	Alarm				
737	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12356	Keys other				
	No				10	25	T-11															
738	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	12500	Keys – Local/Remote				
739	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	12501	Controlled CB				
740	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	12502	Truck				
741	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11-ž	Įžeminklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	12504	Earth switch				
742	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	12520	Alarm				
743	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12521	Alarm				
744	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	12522	Alarm				
745	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12524	Alarm				
746	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12527	Keys other				
747	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12530	Alarm				
748	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Išjungimas nuo 110kV DIF apsaugos		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12533	Alarm				
749	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Išjungimas nuo 110kV MSA apsaugos		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12534	Alarm				
750	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	MSA startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12535	Alarm				
751	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	MSA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12536	Alarm				
752	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12538	Alarm				
753	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Šynų apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12539	Alarm				
754	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12541	Alarm				
755	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Išjungimas dėl linijų JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12542	Alarm				
756	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12545	Alarm				
757	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Šynų apsaugos blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12548	Alarm				
758	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	MSA blokuotė pagal U		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12549	Alarm				
759	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Itampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	12550	Alarm				
760	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	12551	Keys – Relay Group				
761	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12552	Alarm				
762	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12553	Alarm				

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
763	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Maksimalios galios apsauga I		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1		Alarm				
764	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Maksimalios galios apsauga II		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1		Alarm				
	No				10	27	L-500															
763	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	12700	Keys – Local/Remote				
764	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	12701	Controlled CB				
765	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	12702	Truck				
766	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500-Ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	12704	Earth switch				
767	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	12720	Alarm				
768	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12721	Alarm				
769	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	12722	Alarm				
770	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12724	Alarm				
771	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12727	Keys other				
772	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12730	Alarm				
773	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12731	Alarm				
774	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	AĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12732	Alarm				
775	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12733	Alarm				
776	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12734	Alarm				
777	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12736	Alarm				
778	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12738	Alarm				
779	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12739	Earth Indicators				
780	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12740	Earth Indicators				
781	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12741	Alarm				
782	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12742	Alarm				
783	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12745	Alarm				
784	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12746	Alarm				
785	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12747	Alarm				
786	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12748	Alarm				
787	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12749	Alarm				
788	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	12750	Alarm				
789	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	12751	Keys – Relay Group				
790	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12752	Alarm				
791	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12753	Alarm				
792	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12754	Alarm				
793	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12755	Alarm				
794	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12756	Keys other				
	No				10	29	L-200															
795	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	12900	Keys – Local/Remote				
796	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	12901	Controlled CB				
797	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	12902	Truck				
798	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200-Ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	12904	Earth switch				
799	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	12920	Alarm				
800	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12921	Alarm				
801	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	12922	Alarm				
802	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12924	Alarm				
803	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12927	Keys other				
804	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12930	Alarm				
805	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12931	Alarm				
806	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	AĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12932	Alarm				
807	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12933	Alarm				
808	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12934	Alarm				
809	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12936	Alarm				
810	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12938	Alarm				
811	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12939	Earth Indicators				
812	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12940	Earth Indicators				
813	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12941	Alarm				
814	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12942	Alarm				
815	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12945	Alarm				
816	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12946	Alarm				
817	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12947	Alarm				
818	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12948	Alarm				
819	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12949	Alarm				
820	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	12950	Alarm				
821	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	12951	Keys – Relay Group				
822	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12952	Alarm				
823	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12953	Alarm				
824	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12954	Alarm				
825	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	12955	Alarm				
826	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	12956	Keys other				
	No				10	31	L-100															
827	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	13100	Keys – Local/Remote				
828	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	13101	Controlled CB				
829	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	13102	Truck				
830	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100-Ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	13104	Earth switch				
831	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	13120	Alarm				
832	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13121	Alarm				
833	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	13122	Alarm				
834	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13124	Alarm				
835	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13127	Keys other				
836	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13130	Alarm				
837	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13131	Alarm				
838	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	AĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13132	Alarm				
839	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13133	Alarm				
840	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13134	Alarm				
841	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13136	Alarm				
842	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13138	Alarm				
843	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13139	Earth Indicators				
844	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13140	Earth Indicators				
845	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13141	Alarm				
846	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13142	Alarm				
847	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13145	Alarm				
848	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13146	Alarm				
849	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13147	Alarm				
850	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13148	Alarm				
851	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13149	Alarm				
852	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	13150	Alarm				
853	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	13151	Keys – Relay Group				
854	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13152	Alarm				
855	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13153	Alarm				
856	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13154	Alarm				
857	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13155	Alarm				
858	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13156	Keys other				
	No				10	33	SRT/KRT-11.2															
859	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	13300	Keys – Local/Remote	Valdymo raktai			
860	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	1	21	M_DP_TB_1	13301	Controlled CB				
861	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Ištrauktas	2	21	M_DP_TB_1	13302	Truck				
862	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2-Ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	13304	Earth switch				
863	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	13320	Alarm	Jungtuvai			
864	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13321	Alarm	Grandinės I			
865	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	13322	Alarm	Grandinės I			
866	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13324	Alarm	Grandinės I			
867	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13327	Keys other	Kiti raktai			
868	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13330	Alarm	Grandinės I			
869	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	MSA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13333	Alarm	Apsaugos I			
870	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Atkirta		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13334	Alarm	Apsaugos I			
871	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13338	Alarm	Apsaugos I			
872	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13340	Earth Indicators	Įžemėjimai			
873	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13341	Alarm	Apsaugos II			
874	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13345	Alarm	Apsaugos I			
875	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	13351	Keys – Relay Group				
876	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Ryšys su rele		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	13359	Control system alarm	Ryšys			

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	No				10	35	L-TR70															
877	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	13500	Keys – Local/Remote				
878	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	13501	Controlled CB				
879	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	13502	Truck				
880	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70-Ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	13504	Earth switch				
881	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	13520	Alarm				
882	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13521	Alarm				
883	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	13522	Alarm				
884	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13524	Alarm				
885	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13527	Keys other				
886	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13530	Alarm				
887	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13531	Alarm				
888	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13533	Alarm				
889	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13534	Alarm				
890	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13536	Alarm				
891	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13538	Alarm				
892	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13539	Earth Indicators				
893	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13540	Earth Indicators				
894	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13541	Alarm				
895	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13542	Alarm				
896	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13545	Alarm				
897	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13546	Alarm				
898	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13547	Alarm				
899	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13548	Alarm				
900	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13549	Alarm				
901	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	13550	Alarm				
902	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	13551	Keys – Relay Group				
903	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13552	Alarm				
904	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13553	Alarm				
905	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13554	Alarm				
906	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13555	Alarm				
907	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13556	Keys other				
	No				10	37	TS-10															
908	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	13700	Keys – Local/Remote				
909	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	1	21	M_DP_TB_1	13701	Controlled CB				
910	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Vežimėlio padėtis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Ištrauktas	2	21	M_DP_TB_1	13702	Truck				
911	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10-2-Ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	13704	Earth switch				
912	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	13720	Alarm				
913	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13721	Alarm				
914	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	13722	Alarm				
915	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13724	Alarm				
916	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	ARĮ režimo raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13725	Keys other				
917	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Š1-10 operatyvinių gr. a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	13726	Alarm				
918	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13727	Keys other				
919	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13730	Alarm				
920	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	MSA startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13735	Alarm				
921	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	MSA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13736	Alarm				
922	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13738	Alarm				
923	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Synų apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13739	Alarm				
924	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13741	Alarm				
925	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Išjungimas dėl linijų JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13742	Alarm				
926	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	ARĮ blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13744	Alarm				
927	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13745	Alarm				
928	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	NA šynelių sekcionavimas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13747	Keys other				
929	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Synų apsaugos blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13748	Alarm				
930	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	MSA blokuotė pagal U		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13749	Alarm				
931	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	13750	Alarm				
932	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	13751	Keys – Relay Group				
933	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13752	Alarm				
934	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	ARĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13755	Alarm				
935	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Maksimalios galios apsauga I		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1		Alarm				
936	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Maksimalios galios apsauga II		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1		Alarm				
	No				10	39	L-KP11															
935	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Valdymo režimas		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	13900	Keys – Local/Remote		Valdymo raktai		
936	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Jungtuvas	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Įjungtas	1	21	M_DP_TB_1	13901	Controlled CB				
937	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaida	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	13902	Controlled Truck				
938	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11-Ž	Įžemiklis	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	2	21	M_DP_TB_1	13904	Earth switch				
939	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	13920	Alarm		Jungtuvai		
940	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13921	Alarm		Grandinės I		
941	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Išjungimo grandinės		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	13922	Alarm		Grandinės I		
942	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Įjungimo grandinės		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	13923	Alarm		Grandinės II		
943	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Pavaros maitinimo grandinės		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	13924	Keys other		Grandinės I		
944	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	13927	Keys other		Kiti raktai		
945	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Lanko apsaugos būklė		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13930	Alarm		Grandinės I		
946	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	MSA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13933	Alarm		Apsaugos I		
947	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Atkirta		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13934	Alarm	istrinta	Apsaugos I		
948	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13938	Alarm		Apsaugos I		
949	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Įžemėjimas		Nėra	Yra		Nėra	1	21	M_SP_TB_1	13940	Earth Indicators		Įžemėjimai		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
950	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13941	Alarm		Apsaugos II		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
951	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13945	Alarm		Apsaugos I		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
952	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Umin		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13946	Alarm	istrinta	Apsaugos II		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
953	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	1	21	M_SP_TB_1	13951	Keys – Relay Group		Nustatymų grupės		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
954	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Vežį/įžemiklio pavaros maitinimo grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	13954	Alarm		Grandinės I		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
955	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Ryšys su rele		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	13959	Control system alarm		Ryšys		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10			Š2-10														
	No				10	6	L-T607															
956	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	20600	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
957	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	1	21	M_DP_TB_1	20601	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
958	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Ištrauktas	2	21	M_DP_TB_1	20602	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
959	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607-Ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	20604	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
960	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	20620	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
961	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20621	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
962	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	20622	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
963	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	20624	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
964	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	20627	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
965	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20630	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
966	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20631	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
967	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	AKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20632	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
968	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20633	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
969	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20634	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
970	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20636	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
971	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20638	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
972	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20639	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
973	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20640	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
974	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20641	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
975	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20642	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
976	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20645	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
977	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20646	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
978	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20647	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
979	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20648	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
980	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20649	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
981	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	20650	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
982	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	20651	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
983	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20652	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
984	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20653	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
985	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20654	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
986	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20655	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
987	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	20656	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	8	L-SP9.2															
988	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	20800	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
989	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	20801	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
990	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	20802	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
991	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2-Ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	20804	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
992	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	20820	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
993	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20821	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
994	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	20822	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
995	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	20824	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
996	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	20827	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
997	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20830	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
998	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20831	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
999	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20833	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1000	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20834	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1001	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20836	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1002	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20838	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1003	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20839	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1004	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20840	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1005	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20841	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1006	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20842	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1007	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20845	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1008	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20846	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1009	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20847	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1010	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20848	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1011	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20849	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1012	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	20850	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1013	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	20851	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1014	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20852	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1015	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20853	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1016	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20854	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1017	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	20855	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1018	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	20856	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	10	L-TR246															
1019	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	21000	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1020	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	21001	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1021	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	21002	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1022	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	21004	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1023	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	21020	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1024	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21021	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1025	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	21022	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1026	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21024	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1027	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21027	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1028	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21030	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1029	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21031	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1030	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	AKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21032	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1031	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21033	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1032	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21034	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1033	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21036	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1034	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21038	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1035	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21039	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1036	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21040	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1037	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21041	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1038	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21042	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1039	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21045	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1040	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21046	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1041	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21047	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1042	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21048	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1043	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21049	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1044	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	21050	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1045	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	21051	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1046	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21052	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1047	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21053	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1048	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21054	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1049	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21055	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1050	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21056	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	12	L-MT105															
1051	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	21200	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1052	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	21201	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1053	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	21202	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1054	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	21204	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1055	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	21220	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1056	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21221	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1057	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	21222	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1058	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21224	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1059	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21227	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1060	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21230	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1061	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21231	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1062	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21233	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1063	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21234	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1064	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21236	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1065	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21238	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1066	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21239	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1067	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21240	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1068	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21241	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1069	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21242	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1070	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21245	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1071	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21246	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1072	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21247	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1073	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21248	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1074	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21249	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1075	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	21250	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1076	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	21251	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1077	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21252	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1078	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21253	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1079	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21254	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1080	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21255	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1081	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21256	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	14	L-SP8.2A															

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1082	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	21400	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1083	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	21401	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1084	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	21402	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1085	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	21404	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1086	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	21420	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1087	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21421	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1088	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	21422	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1089	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21424	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1090	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21427	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1091	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21430	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1092	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21431	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1093	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21433	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1094	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21434	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1095	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21436	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1096	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21438	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1097	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21439	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1098	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21440	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1099	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21441	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1100	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21442	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1101	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21445	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1102	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21446	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1103	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21447	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1104	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21448	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1105	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21449	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1106	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	21450	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1107	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	21451	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1108	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21452	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1109	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21453	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1110	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21454	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1111	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21455	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1112	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21456	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	16	L-TR81															
1113	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	21600	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1114	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	21601	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1115	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	21602	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1116	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	21604	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1117	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	21620	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1118	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21621	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1119	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	21622	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1120	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21624	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1121	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21627	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1122	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21630	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1123	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21631	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1124	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21633	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1125	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21634	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1126	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21636	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1127	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21638	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1128	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21639	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1129	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21640	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1130	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21641	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1131	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21642	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1132	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21645	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1133	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21646	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1134	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21647	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1135	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21648	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1136	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21649	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1137	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	21650	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1138	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	21651	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1139	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21652	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1140	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21653	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1141	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21654	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1142	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21655	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1143	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21656	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	18	L-SP1.2															
1144	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	21800	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1145	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	21801	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1146	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	21802	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1147	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2-2	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	21804	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1148	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	21820	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1149	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21821	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1150	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	21822	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1151	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21824	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1152	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21827	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1153	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21830	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1154	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21831	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1155	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21833	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1156	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21834	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1157	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21836	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1158	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21838	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1159	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21839	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1160	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21840	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1161	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21841	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1162	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21842	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1163	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21845	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1164	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21846	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1165	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21847	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1166	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21848	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1167	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21849	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1168	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	21850	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1169	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	21851	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1170	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21852	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1171	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21853	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1172	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21854	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1173	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	21855	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1174	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	21856	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	20	T-12															
1175	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	22000	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1176	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	22001	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1177	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	22002	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1178	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12-2	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	22004	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1179	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	22020	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1180	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22021	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1181	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	22022	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1182	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22024	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1183	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22027	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1184	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22030	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1185	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Išjungimas nuo 110kV DIF apsaugos		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22033	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1186	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Išjungimas nuo 110kV MSA apsaugos		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22034	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1187	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	MSA startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22035	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1188	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	MSA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22036	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1189	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22038	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1190	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Šynų apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22039	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1191	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22041	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1192	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Išjungimas dėl linijų JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22042	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1193	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22045	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1194	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Šynų apsaugos blokavimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22048	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1195	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	MSA blokuotė pagal U		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22049	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1196	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	22050	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1197	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	22051	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1198	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22052	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1199	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22053	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1200	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Maksimalios galios apsauga I		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1		Alarm				
1201	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Maksimalios galios apsauga II		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1		Alarm				
	No				10	22	SRT/KRT-12															
1200	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	22200	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1201	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	22201	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1202	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	22202	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1203	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	22204	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1204	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	22220	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1205	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22221	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1206	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	22222	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1207	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22224	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1208	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22227	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1209	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22230	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1210	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22233	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1211	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22234	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1212	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Atkirta		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22236	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1213	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22238	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1214	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22241	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1215	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22245	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1216	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	22250	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1217	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	22251	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1218	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22252	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1219	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22254	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1220	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22255	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	24	L-TR90															
1221	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	22400	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1222	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	22401	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1223	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	22402	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1224	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	22404	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1225	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	22420	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1226	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22421	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1227	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	22422	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1228	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22424	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1229	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22427	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1230	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22430	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1231	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22431	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1232	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22433	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1233	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22434	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1234	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22436	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1235	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22438	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1236	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22439	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1237	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22440	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1238	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22441	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1239	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22442	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1240	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22445	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1241	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22446	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1242	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22447	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1243	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22448	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1244	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22449	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1245	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	22450	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1246	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	22451	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1247	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22452	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1248	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22453	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1249	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22454	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1250	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22455	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1251	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22456	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	26	IT-12															
1252	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	22602	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1253	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	Š2-10-Ž	Įžeminklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	22604	Busbar Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1254	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	Matavimų a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	22622	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1255	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	Uo įtampos a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	22623	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1256	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	Įtampos grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	22624	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1257	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	Įžemėjimas šynose Š2-10		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22633	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1258	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	Saugikliai		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22639	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1259	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	Umin apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22642	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1260	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	Umax apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22644	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1261	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22646	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1262	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22647	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1263	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22648	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1264	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	10kV įtampa		Norma	Dingo		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22650	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1265	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	22651	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1266	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	IT-12	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22656	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	28	L-SP3.2															
1267	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	22800	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1268	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	22801	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1269	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	22802	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1270	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2-Ž	Įžeminklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	22804	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1271	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	22820	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1272	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22821	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1273	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	22822	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1274	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22824	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1275	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22827	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1276	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22830	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1277	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22831	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1278	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22833	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1279	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22834	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1280	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22836	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1281	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22838	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1282	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22839	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1283	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22840	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1284	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22841	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1285	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22842	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1286	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22845	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1287	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22846	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1288	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22847	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1289	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22848	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1290	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22849	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1291	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	22850	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1292	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	22851	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1293	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22852	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1294	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22853	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1295	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22854	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1296	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	22855	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1297	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	22856	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	30	L-SP6.2															
1298	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	23000	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1299	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	23001	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1300	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	23002	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1301	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	23004	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1302	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	23020	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1303	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23021	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1304	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	23022	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1305	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23024	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1306	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23027	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1307	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23030	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1308	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23031	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1309	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23033	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1310	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23034	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1311	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23036	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1312	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23038	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1313	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23039	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1314	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23040	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1315	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23041	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1316	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23042	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1317	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23045	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1318	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23046	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1319	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23047	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1320	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23048	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1321	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23049	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1322	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	23050	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1323	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	23051	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1324	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23052	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1325	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23053	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1326	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23054	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1327	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23055	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1328	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23056	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	32	L-MT77															
1329	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	23200	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1330	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	23201	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1331	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	23202	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1332	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	23204	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1333	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	23220	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1334	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23221	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1335	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	23222	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1336	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23224	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1337	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23227	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1338	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23230	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1339	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23231	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1340	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23233	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1341	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23234	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1342	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23236	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1343	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23238	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1344	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23239	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1345	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23240	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1346	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23241	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1347	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23242	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1348	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23245	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1349	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23246	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1350	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23247	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1351	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23248	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1352	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23249	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1353	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	23250	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1354	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	23251	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1355	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23252	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1356	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23253	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1357	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23254	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1358	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23255	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1359	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23256	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	34	L-T747															
1360	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	23400	Keys – Local/Remote		505		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1361	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Įjungta	1	21	M_DP_TB_1	23401	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1362	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	23402	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1363	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	23404	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1364	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	23420	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1365	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23421	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1366	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	23422	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1367	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23424	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1368	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23427	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1369	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23430	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1370	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23431	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1371	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	AKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23432	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1372	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23433	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1373	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23434	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1374	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23436	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1375	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23438	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1376	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23439	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1377	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23440	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1378	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23441	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1379	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23442	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1380	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23445	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1381	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23446	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1382	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23447	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1383	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23448	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1384	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23449	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1385	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	23450	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1386	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	23451	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1387	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23452	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1388	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23453	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1389	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23454	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1390	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23455	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1391	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23456	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	36	Rez.36															
1392	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	23600	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1393	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Jungtuvo padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	1	21	M_DP_TB_1	23601	Controlled CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1394	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Ištrauktas	2	21	M_DP_TB_1	23602	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1395	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36-ž	Įžemiklio padėtis	Tarpinė	Išjungta	Įjungta	Klaidinga	Išjungta	2	21	M_DP_TB_1	23604	Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1396	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Pavara		Paruošta	Neparuošta		Paruošta	2	21	M_SP_TB_1	23620	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1397	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Srovės grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23621	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1398	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Išjungimo grandinė		Norma	Gedimas		Norma	2	21	M_SP_TB_1	23622	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1399	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23624	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1400	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	JRĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23627	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1401	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Lanko apsaugos daviklis		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23630	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1402	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Fazių apkrovos skirtumas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23631	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1403	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	MSA 1 laipto startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23633	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1404	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	MSA 1 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23634	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1405	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	MSA 2 laiptas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23636	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1406	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	MSA greitinimas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23638	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1407	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Įžemėjimo apsaugos startas		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23639	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1408	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Įžemėjimo apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23640	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1409	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	JRĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23641	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1410	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	NA		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23642	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1411	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Lanko apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23645	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1412	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	ADN 1		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23646	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1413	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	ADN 2		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23647	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1414	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	DAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23648	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1415	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	NAKĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23649	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1416	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Įtampa kabelyje		Yra	Nėra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	23650	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1417	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Nustatymų grupė		Pirma	Antra		Pirma	2	21	M_SP_TB_1	23651	Keys – Relay Group				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1418	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Viršyta jungtuvo resurso riba		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23652	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1419	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Perkrova		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23653	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1420	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	ŠA blokavimas į įvadą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23654	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1421	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	ŠA blokavimas į sekcijinį		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	23655	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1422	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	ADN raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23656	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10	38	TS-10-2															
1423	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	38	TS-10-2	Vežimėlis	Tarpinė	Ištrauktas	Įstumtas	Klaidinga	Įstumtas	2	21	M_DP_TB_1	23802	Truck				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1424	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	38	TS-10-2	Blokuočių maitinimas		Išjungtas	Įjungtas		Išjungtas	1	21	M_SP_TB_1	23821	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1425	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	38	TS-10-2	Apskaitos sekcionavimoas		Išjungtas	Įjungtas		Išjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23822	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1426	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	38	TS-10-2	3Uo grandinių sekcionavimas		Išjungtas	Įjungtas		Išjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23823	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1427	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	38	TS-10-2	Įt. grandinių sekcionavimas		Išjungtas	Įjungtas		Išjungtas	2	21	M_SP_TB_1	23824	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1428	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	38	TS-10-2	Š2-10 operatyvinių gr. a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	23826	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10		KR															
	No				10		KR-1															
1429	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	KR-1-0 valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	100	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1430	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Valdymo režimas		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	101	Petersen coil keys - Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1431	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Reguliavimo režimas		Rankinis	Auto		Auto	2	21	M_SP_TB_1	110	Petersen coil keys – Auto/Manual				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1432	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Relė		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	125	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1433	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Maitinimo grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	126	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1434	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Matavimų grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	127	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1435	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Apkrovos varža		Išjungta	Įjungta		Išjungta	1	21	M_SP_TB_1	130	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1436	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Atšakos didinimas		Nėra	Suveikė		Nėra	1	21	M_SP_TB_1	131	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1437	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Atšakos mažinimas		Nėra	Suveikė		Nėra	1	21	M_SP_TB_1	132	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1438	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Tinklas sukompensuotas		Nėra	Yra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	133	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1439	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Viršutinė pavaros padėtis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	134	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1440	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Žemutinė pavaros padėtis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	135	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1441	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Alyvos temperatūra į signalą		Norma	Suveikė		Norma	2	21	M_SP_TB_1	141	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1442	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Alyvos temperatūra į išjungimą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	142	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10		KR-1-0															
1443	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1-0	Skyriklis		Išjungtas	Įjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	103	Petersen coil controlled switch disconnector				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1444	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1-Ž	Įžemiklio padėtis		Išjungta	Įjungta		Išjungta	2	21	M_SP_TB_1	104	Petersen Coil Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1445	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	KR-1-0 pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	124	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10		KR-1.2															
1446	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1.2-0	Skyriklis	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	2	21	M_DP_TB_1	303	Petersen coil switch disconnector				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1447	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1.2-Ž	Įžemiklis	Tarpinė	Išjungtas	Įjungtas	Klaida	Išjungtas	2	21	M_DP_TB_1	304	Petersen Coil Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1448	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1.2	Pavaros grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	324	Alarm		Grandinės I		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1449	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1.2	Technologinės apsaugos į išjungimą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	339	Alarm		Apsaugos I		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1450	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1.2	Technologinės apsaugos į signalą		Norma	Suveikė		Norma	2	21	M_SP_TB_1	340	Alarm		Apsaugos II		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1451	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1.2	Žemas alyvos lygis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	344	Alarm		Apsaugos I		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10		KR-2															
1452	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	KR-2-0 valdymo režimas		Vietinis	Nuotolinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	200	Keys – Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1453	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Valdymo režimas		Nuotolinis	Vietinis		Nuotolinis	2	21	M_SP_TB_1	201	Petersen coil keys - Local/Remote				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1454	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Reguliavimo režimas		Rankinis	Auto		Auto	2	21	M_SP_TB_1	210	Petersen coil keys – Auto/Manual				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1455	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Relė		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	225	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1456	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Maitinimo grandinės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	226	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1457	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Matavimų grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	227	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1458	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Apkrovos varža		Išjungta	Įjungta		Išjungta	1	21	M_SP_TB_1	230	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1459	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Atšakos didinimas		Nėra	Suveikė		Nėra	1	21	M_SP_TB_1	231	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1460	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Atšakos mažinimas		Nėra	Suveikė		Nėra	1	21	M_SP_TB_1	232	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1461	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Tinklas sukompensuotas		Nėra	Yra		Yra	1	21	M_SP_TB_1	233	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1462	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Viršutinė pavaros padėtis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	234	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1463	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Žemutinė pavaros padėtis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	235	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1464	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Alyvos temperatūra į signalą		Norma	Suveikė		Norma	2	21	M_SP_TB_1	241	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1465	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Alyvos temperatūra į išjungimą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	242	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1466	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Žemas alyvos lygis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	244	Alarm		Apsaugos I		Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10		KR-2-0															
1467	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2-0	Skyriklis		Išjungtas	Įjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	203	Petersen coil controlled switch disconnector				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1468	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2-Ž	Įžemiklio padėtis		Išjungta	Įjungta		Išjungta	2	21	M_SP_TB_1	204	Petersen Coil Earth switch				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1469	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	KR-2-0 pavaros a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	224	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10		SRT/KRT-1															
1470	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		SRT/KRT-1	Alyvos temperatūra į signalą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	139	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1471	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		SRT/KRT-1	Alyvos temperatūra į išjungimą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	140	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No				10		SRT/KRT-2															
1472	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		SRT/KRT-2	Alyvos temperatūra į signalą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	239	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1473	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		SRT/KRT-2	Alyvos temperatūra į išjungimą		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	240	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No						Kiti															
	No						KSS															
1474	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	SF041 PT 1š.s. įvado a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	54001	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1475	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	SF042 PT 2š.s. įvado a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	54002	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1476	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	SF043 PT sekcijinis a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Išjungtas	1	21	M_SP_TB_1	54003	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1477	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	0,4		QF1	1š.s. įvado a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64001	Self Needs WCB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1478	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	0,4		QF2	2š.s. įvado a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64002	Self Needs WCB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1479	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	0,4		QF3	Sekcijinis a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Išjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64003	Self Needs WCB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1480	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	1 š.s. paskirstymo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64021	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1481	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	2 š.s. paskirstymo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64022	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1482	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	0,4		QF3	PT 1š.s. įvado a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64023	Self Needs WCB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1483	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	0,4		QF4	PT 2š.s. įvado a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64024	Self Needs WCB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1484	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	1/2SF2/3 NSS maitinimo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64025	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1485	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	Viršįtampių apsauga		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64031	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1486	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	SA1 ARĮ raktas		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	2	21	M_SP_TB_1	64049	Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1487	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	ARĮ		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64050	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No						NSS															
1488	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			NSS	PT Baterijų įtampos lygis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	54131	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1489	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	0,1		SF101	1š.s. įvado a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64101	Self Needs CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1490	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	0,1		SF201	2š.s. įvado a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64102	Self Needs CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1491	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	0,1		SF100	1š.s. baterijos a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64111	Self Needs CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1492	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	0,1		SF200	2š.s. baterijos a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64112	Self Needs CB				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1493	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			NSS	1š.s. paskirstymo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64121	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1494	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			NSS	2š.s. paskirstymo a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64122	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1495	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			NSS	SF301 Matavimų grandinių a.j.		Įjungtas	Išjungtas		Įjungtas	1	21	M_SP_TB_1	64129	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1496	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			NSS	Saugikliai		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64130	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1497	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			NSS	Krovikliai		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64131	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1498	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			NSS	Įžeminėjimas		Norma	Suveikė		Norma	2	21	M_SP_TB_1	64140	Earth Indicators				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1499	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			NSS	Baterijų įtampos lygis		Norma	Žemas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64150	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No						RRA															
1500	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			RRA	Š1-10 relės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64421	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1501	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			RRA	Š2-10 relės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64422	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1502	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			RRA	Š1-30 relės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64431	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1503	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			RRA	Š2-30 relės		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64432	Alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No						USĮ															
1504	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			USĮ	Judesio daviklis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64500	Security alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1505	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			USĮ	Apsaugos centralė		Išjungta	Įjungta		Įjungta	2	21	M_SP_TB_1	64501	Controlled Keys other				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1506	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			USĮ	Gaisro daviklis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64504	Security alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1507	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			USĮ	Apsaugos centralės būklė		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64525	Security alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1508	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			USĮ	Gaisro centralė būklė		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64526	Security alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1509	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			ASĮ	Perimetro daviklis		Norma	Suveikė		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64505	Security alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No						RMR															
1510	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			RMR	ORS maitinimas		Iš tinklo	Iš NMŠ		Iš tinklo	1	21	M_SP_TB_1	64527	Control system alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1511	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			RMR	Spintos durys		Uždarytos	Atidarytos		Uždarytos	1	21	M_SP_TB_1	64528	Control system alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1512	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			RMR	Maitinimas		Iš tinklo	Iš NMŠ		Iš tinklo	1	21	M_SP_TB_1	64529	Control system alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1513	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			ISPK	Maitinimo grandinės a.j.		Norma	Gedimas		Norma	1	21	M_SP_TB_1	64530	Control system alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1514	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			ISPK	Spintos durys		Uždarytos	Atidarytos		Uždarytos	1	21	M_SP_TB_1	64531	Control system alarm				Skipped. PREV: Parent cell [9406447-IR]; Component created [EI-TEL_TAUS-13940]; Interpretation table [SINGLE_SWITCH_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
	No			Tausalo PLC																		
	No				10																	
	No				10			Š2-10														
	No				10		34	L-T747														

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Signal Name	Signal State				Normal state	Alarm Class	IEC 60870-5-104			SCADA point type	Remark	Alarm group	Show on network display	Message
									DP 00	DP 01 SP 0	DP 10 SP 1	DP 11			CA of ASDU	ASDU type	IOA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1515	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo PLC			PLC	KP T-747 Ribojimo automatikos būsena		Išjungtas	Įjungtas		Įjungtas	2	14621	M_SP_TB_1	23427	Controlled Keys other		505		Parent cell [307294-PT-PLC]; Component created [C-KO-TEL_TAUS_PLC-23427]; Interpretation table [SINGLE_KEY_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1516	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo PLC			PLC	KP T-747 Ribojimo Pset sąlygos		Yra	Nėra		Yra	2	14621	M_SP_TB_1	23430	Alarm		Apsaugos II		Parent cell [307294-PT-PLC]; Component created [A-TEL_TAUS_PLC-23430]; Interpretation table [SINGLE_ALARM_INVERTED]; Scan point [Scan Value]
1517	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo PLC			PLC	KP T-747 Išsiųstas Pset ribojimas		Norma	Suveikė		Norma	2	14621	M_SP_TB_1	23436	Alarm		Apsaugos II		Parent cell [307294-PT-PLC]; Component created [A-TEL_TAUS_PLC-23436]; Interpretation table [SINGLE_ALARM_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1518	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo PLC			PLC	KP T-747 Sėkmingas Pset ribojimas		Norma	Suveikė		Norma	2	14621	M_SP_TB_1	23437	Alarm		Apsaugos II		Parent cell [307294-PT-PLC]; Component created [A-TEL_TAUS_PLC-23437]; Interpretation table [SINGLE_ALARM_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1519	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo PLC			PLC	KP T-747 Nesėkmingas Pset ribojimas		Norma	Suveikė		Norma	2	14621	M_SP_TB_1	23438	Alarm	AJ	Apsaugos II		Parent cell [307294-PT-PLC]; Component created [A-TEL_TAUS_PLC-23438]; Interpretation table [SINGLE_ALARM_NORMAL]; Scan point [Scan Value]
1520	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo PLC			PLC	KP T-747 Ryšio būklė su gamintojo TSPĮ		Norma	Gedimas		Norma	1	14621	M_SP_TB_1	23459	Alarm	E1D3375992	Ryšys		Parent cell [307294-PT-PLC]; Component created [A-TEL_TAUS_PLC-23459]; Interpretation table [SINGLE_ALARM_NORMAL]; Scan point [Scan Value]

Spalviniai žymėjimai:

Baltam fone žymimos esamos teleinformacijos apimtys, kurioms bus atliekami kompleksiniai bandymai perdavimui iki DMS sistemos;
Geltonam fone žymimos naujai projektuojamos teleinformacijos apimtys, kurioms bus atliekami kompleksiniai bandymai perdavimui iki DMS sistemos.

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Controlled device	Command		IEC 60870-5-104			Selection	SCADA point type	Remark	Message
									0	1	CA of ASDU	ASDU type	IOA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	No			Tausalo TP													
	No				110												
	No				110		Linijos										
	~~No~~				~~110~~		~~T-101~~										
~~1~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-101~~	~~Jungtuvo valdymas~~	~~Išjungti~~	~~Įjungti~~	~~21~~	~~C_DC_NA_1~~	~~50081~~	~~Select~~	~~Controlled CB~~		~~Skipped~~
~~2~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-101-1~~	~~Skyriklio valdymas~~	~~Išjungti~~	~~Įjungti~~	~~21~~	~~C_DC_NA_1~~	~~50183~~	~~Select~~	~~Controlled Switch disconnector~~		~~Skipped~~
~~3~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-101-1ž~~	~~Įžemiklio valdymas~~	~~Išjungti~~	~~Įjungti~~	~~21~~	~~C_DC_NA_1~~	~~50184~~	~~Select~~	~~Controlled Earth switch~~		~~Skipped~~
	~~No~~				~~110~~		~~T-102~~										
~~4~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-102~~	~~Jungtuvo valdymas~~	~~Išjungti~~	~~Įjungti~~	~~21~~	~~C_DC_NA_1~~	~~60081~~	~~Select~~	~~Controlled CB~~		~~Skipped~~
~~5~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-102-2~~	~~Skyriklio valdymas~~	~~Išjungti~~	~~Įjungti~~	~~21~~	~~C_DC_NA_1~~	~~60183~~	~~Select~~	~~Controlled Switch disconnector~~		~~Skipped~~
~~6~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-102-2ž~~	~~Įžemiklio valdymas~~	~~Išjungti~~	~~Įjungti~~	~~21~~	~~C_DC_NA_1~~	~~60184~~	~~Select~~	~~Controlled Earth switch~~		~~Skipped~~
	No				110		Tr										
	No				110		T-1										
7	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Aušinimas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	1081	Direct	Controlled Keys other		Skipped
8	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	A|R režimo valdymas	Rankinis	Auto	21	C_DC_NA_1	1181	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
9	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	|R Atšaką		Mažinti	21	C_SC_NA_1	1191	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
10	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	|R Atšaką		Didinti	21	C_SC_NA_1	1192	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
	No				110		T1-Nž										
11	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T1-Nž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	1484	Direct	Controlled Neutral Earth switch		Skipped
	No				110		T-2										
12	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-2	Aušinimas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	2081	Direct	Controlled Keys other		Skipped
13	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-2	A|R režimo valdymas	Rankinis	Auto	21	C_DC_NA_1	2181	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
14	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-2	|R Atšaką		Mažinti	21	C_SC_NA_1	2191	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
15	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-2	|R Atšaką		Didinti	21	C_SC_NA_1	2192	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
	No				110		T2-Nž										
16	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T2-Nž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	2484	Direct	Controlled Neutral Earth switch		Skipped
	No				35												
	No				35		Š1-30										
	No				35		T-31										
17	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30181	Direct	Controlled CB		Skipped
18	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-1	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	31183	Direct	Controlled Switch disconnector		Skipped
19	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-1ž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	31184	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
20	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-0	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	31283	Direct	Controlled Switch disconnector		Skipped
21	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31-0ž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	31284	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
	No				35		L-Luoké										
22	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luoké	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30281	Direct	Controlled CB		Skipped
23	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Lk-1	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30283	Direct	Controlled Switch disconnector		Skipped
24	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Lk-1ž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30284	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
	No				35		L-Alsėdžiai										
25	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30381	Direct	Controlled CB		Skipped
26	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Al-1	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30383	Direct	Controlled Switch disconnector		Skipped
27	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Al-1ž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30384	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
	No				35		TS-30										
28	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30581	Direct	Controlled CB		Skipped
29	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30-1	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30583	Direct	Controlled Switch disconnector		Skipped
30	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30-1ž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30584	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
	No				35		Š2-30										
	No				35		TS-30-2										
31	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30-2	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30683	Direct	Controlled Switch disconnector		Skipped
32	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30-2ž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30684	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
	No				35		L-Žarėnai										
33	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30881	Direct	Controlled CB		Skipped
34	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žr-2	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30883	Direct	Controlled Switch disconnector		Skipped
35	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žr-2ž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30884	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
	No				35		L-Nevarėnai										
36	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30981	Direct	Controlled CB		Skipped
37	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nv-2	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30983	Direct	Controlled Switch disconnector		Skipped
38	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nv-2ž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	30984	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
	No				35		T-32										
39	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	31081	Direct	Controlled CB		Skipped
40	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-2	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	32183	Direct	Controlled Switch disconnector		Skipped
41	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-2ž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	32184	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
42	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-0	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	32283	Direct	Controlled Switch disconnector		Skipped
43	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32-0ž	Įžemiklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	32284	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
	No				35			KR									
	No				35		KR-3										
44	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-31-0	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	52083	Direct	Petersen coil controlled switch disconnector		Skipped
45	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-32-0	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	57083	Direct	Petersen coil controlled switch disconnector		Skipped
46	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-31-ž	Skyriklio valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	52084	Direct	Petersen Coil Controlled Earth switch		Skipped
47	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Režimo valdymas		Auto	21	C_DC_NA_1	52191	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
48	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Režimo valdymas		Rankinis	21	C_DC_NA_1	52192	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
49	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Srovės valdymas		Didinti	21	C_DC_NA_1	52193	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
50	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Srovės valdymas		Mažinti	21	C_DC_NA_1	52194	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
	No				10												
	No				10		Š1-10										
	No				10	3	SRT/KRT-11										
51	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	10381	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	5	L-SP3.1										
52	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	10581	Direct	Controlled CB		Skipped

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Controlled device	Command		IEC 60870-5-104			Selection	SCADA point type	Remark	Message
									0	1	CA of ASDU	ASDU type	IOA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	No				10	7	L-MSP106										
53	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	10781	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	9	L-MT93										
54	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	10981	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	11	L-SP9.1										
55	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	11181	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	13	L-SP8.1A										
56	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	11381	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	15	L-SP1.1										
57	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	11581	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	17	L-SP6.1										
58	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	11781	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	19	L-300										
59	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	11981	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	21	L-400										
60	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	12181	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	23	L-SP2										
61	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	12381	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	25	T-11										
62	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	12581	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	27	L-500										
63	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	12781	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	29	L-200										
64	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	12981	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	31	L-100										
65	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	13181	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	33	SRT/KRT										
66	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	13381	Direct	Controlled CB		Skipped
67	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Nustatymų grupė 1		Įjungti	21	C_SC_NA_1	13391	Direct	Keys – Relay Group		Skipped
68	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Nustatymų grupė 2		Įjungti	21	C_SC_NA_1	13392	Direct	Keys – Relay Group		Skipped
	No				10	35	L-TR70										
69	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	13581	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	37	TS-10										
70	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	13781	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	39	L-KP11										
71	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	13981	Direct	Controlled CB		Skipped
72	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Vežimėlis	Ištraukti	Įstumti	21	C_DC_NA_1	13982	Direct	Controlled truck		Skipped
73	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11-ž	Įžemiklis	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	13983	Direct	Controlled Earth switch		Skipped
74	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Nustatymų grupė 1		Įjungti	21	C_DC_NA_1	13991	Direct	Keys – Relay Group		Skipped
75	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Nustatymų grupė 2		Įjungti	21	C_DC_NA_1	13992	Direct	Keys – Relay Group		Skipped
	No				10		Š2-10										
	No				10	6	L-T607										
76	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	20681	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	8	L-SP9.2										
77	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	20881	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	10	L-TR246										
78	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	21081	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	12	L-MT105										
79	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	21281	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	14	L-SP8.2A										
80	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	21481	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	16	L-TR81										
81	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	21681	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	18	L-SP1.2										
82	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	21881	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	20	T-12										
83	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	22081	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	22	SRT/KRT-12										
84	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	22281	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	24	L-TR90										
85	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	22481	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	28	L-SP3.2										
86	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	22881	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	30	L-SP6.2										
87	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	23081	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	32	L-MT77										
88	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	23281	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	34	L-T747										
89	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	23481	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10	36	Rez.36										
90	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Jungtuvo valdymas	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	23681	Direct	Controlled CB		Skipped
	No				10		KR										
	No				10		KR-1										
91	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Režimo valdymas	Rankinis	Auto	21	C_DC_NA_1	190	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
92	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Srovės valdymas		Mažinti	21	C_SC_NA_1	191	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
93	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Srovės valdymas		Didinti	21	C_SC_NA_1	192	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
	No				10		KR-1-0										
94	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1-0	Skyriklio valdymas		Išjungti	21	C_SC_NA_1	183	Select	Petersen coil controlled switch disconnector		Skipped

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Controlled device	Command		IEC 60870-5-104			Selection	SCADA point type	Remark	Message
									0	1	CA of ASDU	ASDU type	IOA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
95	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1-0	Skyriklio valdymas		Įjungti	21	C_SC_NA_1	184	Select	Petersen coil controlled switch disconnector		Skipped
	No				10		KR-2										
96	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Režimo valdymas	Rankinis	Auto	21	C_DC_NA_1	290	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
97	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Srovės valdymas		Mažinti	21	C_SC_NA_1	291	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
98	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Srovės valdymas		Didinti	21	C_SC_NA_1	292	Direct	Petersen Coil/Transformer Control		Skipped
	No				10		KR-2-0										
99	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2-0	Skyriklio valdymas		Išjungti	21	C_SC_NA_1	283	Select	Petersen coil controlled switch disconnector		Skipped
100	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2-0	Skyriklio valdymas		Įjungti	21	C_SC_NA_1	284	Select	Petersen coil controlled switch disconnector		Skipped
	No						Kiti										
	No						USĮ										
101	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			USĮ	Apsaugos centralė	Išjungti	Įjungti	21	C_DC_NA_1	64590	Direct	Controlled Keys other		Skipped
	No			Tausalo PLC													
	No				10												
	No				10		Š2-10										
	No				10	34	L-T747										
102	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo PLC			PLC	KP T-747 Ribojimo automatikos būsena	Išjungti	Įjungti	14621	C_DC_NA_1	23490	Direct	Controlled Keys other		Component [C-KO-TEL_TAUS_PLC-23427]; Control point [Off Control=1, On Control=2]
103	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo PLC			PLC	KP T-747 Aktyvios galios ribojimas Pset	0	100	14621	C_SE_NC_1	23499	Direct	Analog control		Component [An-TEL_TAUS_PLC-23469]; Control point [SPC Control=1, SPC Control=2]

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Measurement Name	Value Unit	Alarm Class	High Alarm	High Warning	Low Warning	Low Alarm	Scale				IEC 60870-5-104			Remark	Alarm group	Show on network display	Message
															Process		MicroSCADA database		CA of ASDU	ASDU type	IOA				
															Min	Max	Min	Max							
1	Yes	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	No			Tausalo TP																					
	No				110		PSO TSP| -> STO TSP|																	
1	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	T-101 (|T-101) Ua	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	264	21	M_ME_NA_1					
2	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	T-101 (|T-101) Ub	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	264	21	M_ME_NA_1					
3	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-101	T-101 (|T-101) Uc	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	264	21	M_ME_NA_1					
4	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	T-102 (|T-102) Ua	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	264	21	M_ME_NA_1					
5	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	T-102 (|T-102) Ub	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	264	21	M_ME_NA_1					
6	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-102	T-102 (|T-102) Uc	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	264	21	M_ME_NA_1					
	No				110		Linijos																		
	~~No~~				~~110~~		~~T-101~~																		
~~1~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-101~~	~~Srovė Ia~~	~~A~~	~~0~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~720~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~50061~~				~~Skipped~~
~~2~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-101~~	~~Srovė Ib~~	~~A~~	~~0~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~720~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~50062~~				~~Skipped~~
~~3~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-101~~	~~Srovė Ic~~	~~A~~	~~0~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~720~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~50063~~				~~Skipped~~
~~4~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-101~~	~~Įtampa Uab~~	~~kV~~	~~2~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~264~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~50065~~				~~Skipped~~
~~5~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-101~~	~~Įtampa Ubc~~	~~kV~~	~~2~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~264~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~50066~~				~~Skipped~~
~~6~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-101~~	~~Įtampa Uac~~	~~kV~~	~~2~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~264~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~50067~~				~~Skipped~~
	~~No~~				~~110~~		~~T-102~~																		
~~7~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-102~~	~~Srovė Ia~~	~~A~~	~~0~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~720~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~60061~~				~~Skipped~~
~~8~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-102~~	~~Srovė Ib~~	~~A~~	~~0~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~720~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~60062~~				~~Skipped~~
~~9~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-102~~	~~Srovė Ic~~	~~A~~	~~0~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~720~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~60063~~				~~Skipped~~
~~10~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-102~~	~~Įtampa Uab~~	~~kV~~	~~2~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~264~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~60065~~				~~Skipped~~
~~11~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-102~~	~~Įtampa Ubc~~	~~kV~~	~~2~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~264~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~60066~~				~~Skipped~~
~~12~~	~~No~~	~~Vakarai~~	~~Tausalas~~	~~Tausalo TP~~	~~110~~		~~T-102~~	~~Įtampa Uac~~	~~kV~~	~~2~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0,000~~	~~0~~	~~32768~~	~~0~~	~~264~~	~~21~~	~~M_ME_NA_1~~	~~60067~~				~~Skipped~~
	No				110		Tr																		
	No				110		T-1																		
13	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-1	Atšaka	Pos	0	0,000	0,000	0,000	0,000					21	M_ME_NC_1	1161				Skipped
	No				110		T-2																		
14	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	110		T-2	Atšaka	Pos	0	0,000	0,000	0,000	0,000					21	M_ME_NC_1	2161				Skipped
	No				35																				
	No				35		Š1-30																		
	No				35		T-31																		
15	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Srovė Ia	A	0	240,000	150,000	-150,000	-240,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	30161				Skipped
16	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	30162				Skipped
17	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	30163				Skipped
18	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Aktyvinė galia P	kW	0	8400,000	5250,000	-5250,000	-8400,000	0	32768	0	21823,8398	21	M_ME_NA_1	30169				Skipped
19	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-31	Reaktyvinė galia Q	kvar	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	21823,8398	21	M_ME_NA_1	30170				Skipped
	No				35		L-Luokė																		
20	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luokė	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30261				Skipped
21	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luokė	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30262				Skipped
22	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luokė	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30263				Skipped
23	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Luokė	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	72	21	M_ME_NA_1	30264				Skipped
	No				35		L-Alsėdžiai																		
24	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30361				Skipped
25	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30362				Skipped
26	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30363				Skipped
27	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Alsėdžiai	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	72	21	M_ME_NA_1	30364				Skipped
	No				35			T-31																	
28	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		|T-31	Įtampa Uab	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	42	21	M_ME_NA_1	30465				Skipped
29	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		|T-31	Įtampa Ubc	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	42	21	M_ME_NA_1	30466				Skipped
30	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		|T-31	Įtampa Uac	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	42	21	M_ME_NA_1	30467				Skipped
31	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		|T-31	Nulinės sekos įtampa 3Uo	%	0	30,000	20,000	-5,000	-10,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30478				Skipped
32	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		|T-31	Dažnis f	Hz	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	60	21	M_ME_NA_1	30479				Skipped
	No				35		TS-30																		
33	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	30561				Skipped
34	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	30562				Skipped
35	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		TS-30	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	30563				Skipped
	No				35		Š2-30																		
	No				35			T-32																	
36	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		|T-32	Įtampa Uab	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	42	21	M_ME_NA_1	30765				Skipped
37	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		|T-32	Įtampa Ubc	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	42	21	M_ME_NA_1	30766				Skipped
38	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		|T-32	Įtampa Uac	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	42	21	M_ME_NA_1	30767				Skipped
39	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		|T-32	Nulinės sekos įtampa 3Uo	%	0	30,000	20,000	-5,000	-10,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30778				Skipped
40	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		|T-32	Dažnis f	Hz	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	60	21	M_ME_NA_1	30779				Skipped
	No				35		L-Žarėnai																		
41	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30861				Skipped
42	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30862				Skipped

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Measurement Name	Value Unit	Alarm Class	High Alarm	High Warning	Low Warning	Low Alarm	Scale				IEC 60870-5-104			Remark	Alarm group	Show on network display	Message
															Process		MicroSCADA database		CA of ASDU	ASDU type	IOA				
															Min	Max	Min	Max							
1	Yes	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
43	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30863				Skipped
44	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Žarėnai	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	72	21	M_ME_NA_1	30864				Skipped
	No				35		L-Nevarėnai																		
45	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30961				Skipped
46	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30962				Skipped
47	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	30963				Skipped
48	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		L-Nevarėnai	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	72	21	M_ME_NA_1	30964				Skipped
	No				35		T-32																		
49	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	31061				Skipped
50	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	31062				Skipped
51	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	31063				Skipped
52	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Aktyvinė galia P	kW	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	21823,8398	21	M_ME_NA_1	31069				Skipped
53	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	35		T-32	Reaktyvinė galia Q	kvar	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	21823,8398	21	M_ME_NA_1	31070				Skipped
	No				35		KR																		
	No				35		KR-3																		
54	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Neutralės įtampa Uo	kV	2									21	M_ME_NC_1	52168				Skipped
55	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KR-3	Padėtis		0									21	M_ME_NC_1	52169				Skipped
	No				10																				
	No				10		Š1-10																		
	No				10	1	ĮT-11																		
56	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	ĮT-11	Įtampa Uab	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	10165				Skipped
57	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	ĮT-11	Įtampa Ubc	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	10166				Skipped
58	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	ĮT-11	Įtampa Uac	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	10167				Skipped
59	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	ĮT-11	Įtampa Ua	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	10175				Skipped
60	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	ĮT-11	Įtampa Ub	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	10176				Skipped
61	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	ĮT-11	Įtampa Uc	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	10177				Skipped
62	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	ĮT-11	Nulinės sekos įtampa Uo	%	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	10178				Skipped
63	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	1	ĮT-11	Dažnis f	Hz	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	10179				Skipped
	No				10	3	SRT/KRT-11																		
64	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	10361				Skipped
65	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	10362				Skipped
66	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	3	SRT/KRT-11	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	10363				Skipped
	No				10	5	L-SP3.1																		
67	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	10561				Skipped
68	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	10562				Skipped
69	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	10563				Skipped
70	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	5	L-SP3.1	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	10564				Skipped
	No				10	7	L-MSP106																		
71	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	10761				Skipped
72	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	10762				Skipped
73	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	10763				Skipped
74	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	7	L-MSP106	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	10764				Skipped
	No				10	9	L-MT93																		
75	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Srovė Ia	A	0					0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	10961				Skipped
76	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Srovė Ib	A	0					0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	10962				Skipped
77	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Srovė Ic	A	0					0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	10963				Skipped
78	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	9	L-MT93	Neutralės Srovė 3Io	A	0					0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	10964				Skipped
	No				10	11	L-SP9.1																		
79	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	11161				Skipped
80	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	11162				Skipped
81	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	11163				Skipped
82	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	11	L-SP9.1	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	11164				Skipped
	No				10	13	L-SP8.1A																		
83	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	11361				Skipped
84	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	11362				Skipped
85	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	11363				Skipped
86	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	13	L-SP8.1A	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	11364				Skipped
	No				10	15	L-SP1.1																		
87	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	11561				Skipped
88	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	11562				Skipped
89	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	11563				Skipped
90	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	15	L-SP1.1	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	11564				Skipped
	No				10	17	L-SP6.1																		
91	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	11761				Skipped
92	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	11762				Skipped
93	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	11763				Skipped
94	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	17	L-SP6.1	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	11764				Skipped
	No				10	19	L-300																		

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Measurement Name	Value Unit	Alarm Class	High Alarm	High Warning	Low Warning	Low Alarm	Scale				IEC 60870-5-104			Remark	Alarm group	Show on network display	Message
															Process		MicroSCADA database		CA of ASDU	ASDU type	IOA				
															Min	Max	Min	Max							
1	Yes	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
95	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	11961				Skipped
96	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	11962				Skipped
97	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	11963				Skipped
98	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	19	L-300	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	11964				Skipped
	No				10	21	L-400																		
99	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	12161				Skipped
100	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	12162				Skipped
101	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	12163				Skipped
102	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	21	L-400	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	12164				Skipped
	No				10	23	L-SP2																		
103	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	12361				Skipped
104	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	12362				Skipped
105	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	12363				Skipped
106	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	23	L-SP2	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	12364				Skipped
	No				10	25	T-11																		
107	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	3600	21	M_ME_NA_1	12561				Skipped
108	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	3600	21	M_ME_NA_1	12562				Skipped
109	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	3600	21	M_ME_NA_1	12563				Skipped
110	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Aktyvinė galia P	kW	0	0,000	0,000	0,000	0,000					21	M_ME_NC_1	12569				Skipped
111	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Reaktyvinė galia Q	kvar	0	0,000	0,000	0,000	0,000					21	M_ME_NC_1	12570				Skipped
112	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	25	T-11	Dažnis f	Hz	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	12579				Skipped
	No				10	27	L-500																		
113	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Srovė Ia	A	0					0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	12761				Skipped
114	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Srovė Ib	A	0					0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	12762				Skipped
115	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Srovė Ic	A	0					0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	12763				Skipped
116	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	27	L-500	Neutralės Srovė 3Io	A	0					0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	12764				Skipped
	No				10	29	L-200																		
117	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	12961				Skipped
118	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	12962				Skipped
119	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	12963				Skipped
120	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	29	L-200	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	12964				Skipped
	No				10	31	L-100																		
121	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	13161				Skipped
122	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	13162				Skipped
123	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	13163				Skipped
124	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	31	L-100	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	13164				Skipped
	No				10	33	SRT/KRT-11.2																		
125	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Srovė Ia	A	0					0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	13361				Skipped
126	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Srovė Ib	A	0					0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	13362				Skipped
127	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	33	SRT/KRT-11.2	Srovė Ic	A	0					0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	13363				Skipped
	No				10	35	L-TR70																		
128	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	13561				Skipped
129	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	13562				Skipped
130	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	13563				Skipped
131	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	35	L-TR70	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	13564				Skipped
	No				10	37	TS-10																		
132	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	3600	21	M_ME_NA_1	13761				Skipped
133	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	3600	21	M_ME_NA_1	13762				Skipped
134	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	37	TS-10	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	3600	21	M_ME_NA_1	13763				Skipped
	No				10	39	L-KP11																		
135	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Srovė Ia	A	0					0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	13961				Skipped
136	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Srovė Ib	A	0					0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	13962				Skipped
137	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Srovė Ic	A	0					0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	13963				Skipped
138	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Įžemėjimo srovė Io	A	0					0	32768	0	50	21	M_ME_NA_1	13964				Skipped
139	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Trumpo jungimo srovė Ika	A	0					0	32768	0	8000	21	M_ME_NC_1	13971				Skipped
140	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Trumpo jungimo srovė Ikb	A	0					0	32768	0	8000	21	M_ME_NC_1	13972				Skipped
141	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	39	L-KP11	Trumpo jungimo srovė Ikc	A	0					0	32768	0	8000	21	M_ME_NC_1	13973				Skipped
	No				10		Š2-10																		
	No				10	6	L-T607																		
142	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	20661				Skipped
143	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	20662				Skipped
144	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	20663				Skipped
145	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	6	L-T607	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	20664				Skipped
	No				10	8	L-SP9.2																		
146	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	20861				Skipped
147	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	20862				Skipped
148	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	960	21	M_ME_NA_1	20863				Skipped

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Measurement Name	Value Unit	Alarm Class	High Alarm	High Warning	Low Warning	Low Alarm	Scale				IEC 60870-5-104			Remark	Alarm group	Show on network display	Message
															Process		MicroSCADA database		CA of ASDU	ASDU type	IOA				
															Min	Max	Min	Max							
1	Yes	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
149	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	8	L-SP9.2	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	20864				Skipped
	No				10	10	L-TR246																		
150	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	21061				Skipped
151	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	21062				Skipped
152	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	21063				Skipped
153	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	10	L-TR246	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	21064				Skipped
	No				10	12	L-MT105																		
154	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Srovė Ia	A	0	240,000	150,000	-150,000	-240,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	21261				Skipped
155	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Srovė Ib	A	0	240,000	150,000	-150,000	-240,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	21262				Skipped
156	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Srovė Ic	A	0	240,000	150,000	-150,000	-240,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	21263				Skipped
157	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	12	L-MT105	Neutralės Srovė 3Io	A	0	40,000	25,000	-25,000	-40,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	21264				Skipped
	No				10	14	L-SP8.2A																		
158	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	21461				Skipped
159	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	21462				Skipped
160	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	21463				Skipped
161	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	14	L-SP8.2A	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	21464				Skipped
	No				10	16	L-TR81																		
162	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	21661				Skipped
163	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	21662				Skipped
164	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	21663				Skipped
165	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	16	L-TR81	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	21664				Skipped
	No				10	18	L-SP1.2																		
166	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	21861				Skipped
167	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	21862				Skipped
168	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	21863				Skipped
169	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	18	L-SP1.2	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	21864				Skipped
	No				10	20	T-12																		
170	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	3600	21	M_ME_NA_1	22061				Skipped
171	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	3600	21	M_ME_NA_1	22062				Skipped
172	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	3600	21	M_ME_NA_1	22063				Skipped
173	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Aktyvinė galia P	MW	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	62,3538	21	M_ME_NA_1	22069				Skipped
174	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Reaktyvinė galia Q	Mvar	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	62,3538	21	M_ME_NA_1	22070				Skipped
175	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	20	T-12	Dažnis f	Hz	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	22079				Skipped
	No				10	22	SRT/KRT-12																		
176	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	22261				Skipped
177	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	22262				Skipped
178	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	22	SRT/KRT-12	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	22263				Skipped
	No				10	24	L-TR90																		
179	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	22461				Skipped
180	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	22462				Skipped
181	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	22463				Skipped
182	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	24	L-TR90	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	22464				Skipped
	No				10	26	ĮT-12																		
183	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	ĮT-12	Įtampa Uab	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	22665				Skipped
184	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	ĮT-12	Įtampa Ubc	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	22666				Skipped
185	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	ĮT-12	Įtampa Uac	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	22667				Skipped
186	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	ĮT-12	Įtampa Ua	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	22675				Skipped
187	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	ĮT-12	Įtampa Ub	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	22676				Skipped
188	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	ĮT-12	Įtampa Uc	kV	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	24	21	M_ME_NA_1	22677				Skipped
189	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	ĮT-12	Nulinės sekos įtampa Uo	%	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	240	21	M_ME_NA_1	22678				Skipped
190	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	26	ĮT-12	Dažnis f	Hz	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	22679				Skipped
	No				10	28	L-SP3.2																		
191	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	22861				Skipped
192	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	22862				Skipped
193	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	22863				Skipped
194	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	28	L-SP3.2	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	22864				Skipped
	No				10	30	L-SP6.2																		
195	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	23061				Skipped
196	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	23062				Skipped
197	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	480	21	M_ME_NA_1	23063				Skipped
198	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	30	L-SP6.2	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	23064				Skipped
	No				10	32	L-MT77																		
199	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	23261				Skipped
200	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	23262				Skipped
201	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	23263				Skipped
202	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	32	L-MT77	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	23264				Skipped
	No				10	34	L-T747																		
203	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	23461				Skipped

Nr.	Do import	Control Zone	Substation Name	RTU name	Voltage (kV)	Bay Number	Bay/Device name	Measurement Name	Value Unit	Alarm Class	High Alarm	High Warning	Low Warning	Low Alarm	Scale				IEC 60870-5-104			Remark	Alarm group	Show on network display	Message
															Process		MicroSCADA database		CA of ASDU	ASDU type	IOA				
															Min	Max	Min	Max							
1	Yes	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
204	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	23462				Skipped
205	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	720	21	M_ME_NA_1	23463				Skipped
206	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	34	L-T747	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	23464				Skipped
	No				10	36	Rez.36																		
207	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Srovė Ia	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	23661				Skipped
208	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Srovė Ib	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	23662				Skipped
209	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Srovė Ic	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	360	21	M_ME_NA_1	23663				Skipped
210	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10	36	Rez.36	Neutralės Srovė 3Io	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	120	21	M_ME_NA_1	23664				Skipped
	No				10		KR																		
	No				10		KR-1																		
211	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Srovė I	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000					21	M_ME_NC_1	161				Skipped
212	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-1	Padėtis		0	0,000	0,000	0,000	0,000					21	M_ME_NC_1	178				Skipped
	No				10		KR-2																		
213	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Srovė I	A	0	0,000	0,000	0,000	0,000					21	M_ME_NC_1	261				Skipped
214	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP	10		KR-2	Padėtis		0	0,000	0,000	0,000	0,000					21	M_ME_NC_1	278				Skipped
	No						Kiti																		
	No						KSS																		
215	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	1š.s. Įtampa Ua	V	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	300	21	M_ME_NA_1	64065				Skipped
216	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	1š.s. Įtampa Ub	V	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	300	21	M_ME_NA_1	64066				Skipped
217	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	1š.s. Įtampa Uc	V	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	300	21	M_ME_NA_1	64067				Skipped
218	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	2š.s. Įtampa Ua	V	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	300	21	M_ME_NA_1	64075				Skipped
219	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	2š.s. Įtampa Ub	V	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	300	21	M_ME_NA_1	64076				Skipped
220	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			KSS	2š.s. Įtampa Uc	V	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	300	21	M_ME_NA_1	64077				Skipped
	No						USĮ																		
221	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			USĮ	10kV temperatūra	C	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	-40	80	21	M_ME_NA_1	64576				Skipped
222	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			USĮ	10kV drėgmė	%	0	0,000	0,000	0,000	0,000	-32767	32768	0	100	21	M_ME_NA_1	64577				Skipped
223	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			USĮ	35kV temperatūra	C	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	-40	80	21	M_ME_NA_1	64578				Skipped
224	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			USĮ	35kV drėgmė	%	0	0,000	0,000	0,000	0,000	-32767	32768	0	100	21	M_ME_NA_1	64579				Skipped
	No						NSS																		
225	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo TP			NSS	Baterijų įtampa U	V	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	32768	0	150	21	M_ME_NA_1	64165				Skipped
	No			Tausalo PLC																					
	No				10																				
	No				10		Š2-10																		
	No				10	34	L-T747																		
226	No	Vakarai	Tausalas	Tausalo PLC			PLC	KP T-747 Aktyvios galios ribojimas Pset	%										14621	M_ME_NC_1	23469				Parent cell [307294-PT-PLC]; Component created [cAn-TEL_TAUS_PLC-23469]; Parent cell [307294-PT-PLC]; Component created [An-TEL_TAUS_PLC-23469]; Scan point [Scan Value]

Spalviniai žymėjimai:

Baltam fone žymimos esamos teleinformacijos apimtys, kurioms bus atliekami kompleksiniai bandymai perdavimui iki DMS sistemos;
Geltonam fone žymimos naujai projektuojamos teleinformacijos apimtys, kurioms bus atliekami kompleksiniai bandymai perdavimui iki DMS sistemos.